

Sistema di equilibratura SBS Manuale per l'uso

con l'unità di comando Serie SB-5500

LL-5110 Rev 1.3

Productivity through Precision™





Una linea di prodotti di Schmitt Industries, Inc.



Contratto di licenza all'uso limitato

LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI SEGUENTI PRIMA DI APRIRE LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO E DEL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA. COLLEGANDO IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE ALL'UNITÀ DI COMANDO A MICROPROCESSORE SI ACCETTANO QUESTI TERMINI E CONDIZIONI. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI E LE CONDIZIONI, RESTITUIRE SUBITO L'UNITÀ AL RIVENDITORE DA CUI LA SI È ACQUISTATA, ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO, PER OTTENERE IL RIMBORSO COMPLETO DELL'IMPORTO VERSATO PER L'ACQUISTO DA PARTE DEL RIVENDITORE. SE IL RIVENDITORE NON RIMBORSASSE L'IMPORTO VERSATO PER L'ACQUISTO, RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A SCHMITT INDUSTRIES, INC. AL SEGUENTE INDIRIZZO PER RESTITUIRE IL PRODOTTO.

Schmitt Industries, Inc. fornisce l'hardware e il software contenuto nell'unità di comando a microprocessore. Schmitt Industries, Inc. ha un prezioso interesse proprietario nel software e nella relativa documentazione ("Software") e concede in licenza l'uso del Software all'utente ai sensi dei termini e delle condizioni seguenti. L'utente si assume la responsabilità della selezione del prodotto adatto per conseguire i risultati previsti nonché dell'installazione, dell'uso e dei risultati ottenuti.

Termini e condizioni della licenza

- a. Si concede all'utente una licenza perpetua non esclusiva all'uso del Software esclusivamente con il prodotto e per l'uso con lo stesso. L'utente accetta che Schmitt Industries, Inc. rimarrà ininterrottamente titolare del diritto di proprietà del Software.
- b. L'utente, i suoi dipendenti e agenti accettano di proteggere la confidenzialità del Software. È vietato distribuire, divulgare o altrimenti rendere il Software disponibile a terze parti, tranne che a un cessionario il quale accetti di essere vincolato da questi termini e condizioni della licenza. In caso di rescissione o scadenza di questa licenza per un motivo qualsiasi, permane l'obbligo di confidenzialità.
- c. È vietato disassemblare, decodificare, tradurre, copiare, riprodurre o modificare il Software, tranne che per l'esecuzione di una copia a scopo di archiviazione o backup come necessario per l'uso con il prodotto.
- d. L'utente accetta di mantenere inalterati tutti gli avvisi e i contrassegni proprietari presenti sul software.
- e. L'utente può trasferire la presente licenza se al tempo stesso trasferisce il prodotto, purché il cessionario accetti tutti i termini e le condizioni della licenza stessa. Effettuato il trasferimento, la licenza viene rescissa e l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Software in suo possesso.

Manuale dei dati tecnici e per l'uso

del

sistema di equilibratura SBS

Per i sistemi con unità di comando serie Modello 5500

- Equilibratori esterni o interni
- Equilibratori cablati o senza contatti

LL- 5110

Revisione del manuale n. 1.3

© 2010 Schmitt Industries, Inc.

Sede centrale

2765 NW Nicolai St.
Portland, OR 97210 USA

sbs-sales@schmitt-ind.com

Tel: +1 503.227.7908
Fax: +1 503.223.1258

www.schmitt-ind.com

Schmitt Europe Ltd

Ground Floor Unit 2
Leofric Court, Progress Way
Binley Industrial Estate
Coventry, CV3 2NT, Inghilterra

enquiries@schmitt.co.uk
Tel: +44-(0)2476-651774
Fax: +44-(0)2476-450456

www.schmitteurope.com

Vantaggi del sistema SBS con unità di comando SB-5500

- Aumenta la produttività riducendo il tempo di impostazione
- Migliora la qualità delle parti eseguendo l'equilibratura automaticamente sino a 0,02 micron
- L'unità di comando elettronica interamente digitale aumenta la durata e l'affidabilità del sistema
- Facile da installare e usare
- Durata più lunga di mole da rettifica, mole da ravnivatura e cuscinetti di mandrini
- Funziona con i sistemi SBS già installati
- Trasmissione dati Profibus, Ethernet e USB 2.0
- Adattabilità internazionale: tensione, frequenza, comunicazioni e lingua sul display
- La funzionalità a quattro canali riduce i costi permettendo l'equilibratura di più macchine
- Supportato dal servizio clienti SBS di classe mondiale

Indice

Istruzioni generali	1
Finalità del sistema	1
Sommaro della sicurezza dell'operatore	1
Principio di funzionamento e connessione del sistema	2
Considerazioni ambientali.....	3
Altre sorgenti di vibrazioni.....	3
Condizioni della macchina	3
Installazione del sistema.....	3
Equilibratore esterno e adattatore	3
Equilibratori interni	6
Equilibratori senza contatti	6
Modelli di trasmettitore senza contatti.....	6
Installazione e allineamento del trasmettitore senza contatti	7
Unità di comando SBS.....	8
Posizione del sensore delle vibrazioni.....	8
Istruzioni per l'uso dell'unità di comando	10
Comandi sul pannello anteriore.....	10
Sequenza di avvio sul display	10
SETUP	11
Unità di comando senza pannello anteriore collegato.....	12
Connettori sul pannello posteriore	12
Connettori della scheda dell'equilibratore sul pannello posteriore	13
Funzionamento dell'equilibratore	14
Led di stato degli slot dell'equilibratore.....	14
Elementi della schermata principale dell'equilibratore	14
Impostazioni del MENU	15
Impostazioni equilibratura.....	15
Unità vibrazione	16
Vel. equilibratura	16
Grafico vibrazioni	16
Preequilibratura	17
Nome scheda.....	17
Immissioni menu.....	17
Impostaz. fabbr	17
RPM critici.....	17
MODO CNC BOT	18
Preparazione all'impostazione dei parametri di funzionamento	18
Vibrazioni di fondo	18
Verifica delle dimensioni dell'equilibratore.....	18
Impostazione dei parametri di funzionamento	19
Livello LIMITE dell'equilibratura automatica	19
Livello di TOLLERANZA dell'equilibratura automatica	19
Livello CRITICO dell'equilibratura automatica.....	20
Visualizzazione del livello di vibrazioni.....	20
Selezione della velocità di equilibratura	20
Equilibratura automatica	20
Pre-equilibratura	21
Preparazione alla pre-equilibratura	21
Pesi a equilibratura nulla (0-BAL [POS. ZERO])	22
Elementi della schermata di pre-equilibratura per un singolo piano	23
Elementi della schermata di pre-equilibratura comuni a due piani.....	23
Convenzioni per le modifiche e la navigazione	24
🔧 Impostazione della pre-equilibratura	24
📏 Procedimento di pre-equilibratura.....	26
Quattro parti di ciascuna fase di pre-equilibratura:.....	26

☞ Equilibratura con sola regolazione	27
◀◀ Schermate della cronologia	27
Fasi di pre-equilibratura	28
Equilibratura manuale	33
Filtro manuale RPM	33
Grafico vibrazioni	34
Interfaccia hardware	35
Descrizione generale dell'interfaccia hardware	35
Nomi e funzioni dei pin di ingresso	36
Nomi e funzioni dei pin di uscita	36
Interfaccia software	37
Interfacciamento	37
Comandi e risposte del software	37
Sommaro del funzionamento del software	40
Interfaccia Profibus DP	40
Grafico temporale del sistema/CNC	41
Manutenzione del sistema	41
Manutenzione del collettore	42
Politica di riparazione/restituzione SBS	42
Schema circuitale del cavo dell'equilibratore	43
Schema circuitale del cavo del sensore	43
Guida alla soluzione dei problemi	43
Opzione Test display	44
Messaggi di errore visualizzati	45
Appendice A: Dati tecnici	49
Appendice B: Elenco dei ricambi	50
Appendice C: Installazione della scheda dell'equilibratore	51
Appendice D: Schema circuitale del sistema	52
Modalità di ordinazione del sistema di equilibratura SBS	53

Istruzioni generali

Finalità del sistema

Affinché la mola di una rettificatrice esegua tagli di precisione, produca finiture regolari delle superfici e generi la corretta geometria di pezzi, è necessario prevenire vibrazioni durante il processo di rettifica. Una delle cause principali di vibrazioni durante la rettifica è l'esistenza di sbilanciamenti nella mola, spesso causati dalla natura eterogenea del materiale con cui è costruita la mola stessa, che contiene un gran numero di granuli distribuiti disuniformemente e che quindi causano uno sbilanciamento intrinseco. Tale sbilanciamento può essere aggravato dal fissaggio eccentrico della mola, da una larghezza variabile della mola, da sbilanciamenti nel mandrino e dall'assorbimento del liquido refrigerante nella mola. Considerando tutti questi fattori, anche un'equilibratura iniziale eseguita con attenzione non durerà a lungo. Inoltre, a causa dell'usura e della rinvivatura, la dinamica rotazionale di una mola cambia continuamente. Per questi motivi, da lungo tempo l'equilibratura dinamica delle mole è riconosciuta come una fase importante del processo di produzione.

Il sistema di equilibratura SBS è stato sviluppato per offrire agli operatori della rettificatrice la possibilità di eseguire l'equilibratura dinamica tenendo presente i seguenti obiettivi:

- **Facilità d'uso e funzionalità**
- **Massima efficienza della rettificatrice**
- **Requisiti minimi di installazione**
- **Requisiti minimi di manutenzione**
- **Prezzo di acquisto accessibile**

Sommario della sicurezza dell'operatore

Questo sommario contiene informazioni necessarie per l'uso in sicurezza del sistema di equilibratura SBS per rettificatrici. Nel presente manuale sono riportate, nei punti pertinenti, specifiche avvertenze e precauzioni che potrebbero non comparire in questo sommario. Prima di installare e usare il sistema di equilibratura SBS, è necessario leggere con attenzione l'intero manuale. Dopo avere letto il manuale, rivolgersi a Schmitt Industries Inc. per ulteriore assistenza tecnica.

Avvertenza: Osservare tutte le precauzioni per l'uso della rettificatrice. Non farla funzionare oltre i limiti di un'equilibratura sicura.

Avvertenza: Se non si fissano correttamente i componenti del sistema di equilibratura SBS al mandrino della rettificatrice, comprese le viti di bloccaggio dell'adattatore in dotazione, si causano rischi per la sicurezza durante il funzionamento della macchina.

Avvertenza: Mai mettere in funzione una rettificatrice senza tutte le coperture di sicurezza adatte nella giusta posizione.

Attenzione: Per prevenire danni all'attrezzatura, accertarsi che la tensione di linea sia compresa nell'intervallo specificato per il sistema (vedere la sezione Dati tecnici).


Attenzione: Solo tecnici di manutenzione qualificati devono intervenire sul sistema di equilibratura SBS. Per prevenire il rischio di folgorazione, non rimuovere il coperchio dell'unità di comando né cavi mentre il circuito di alimentazione è collegato.

Principio di funzionamento e connessione del sistema


Il sistema di equilibratura SBS funziona in base al principio della compensazione della massa per un determinato sbilanciamento della mola. Lo sbilanciamento intrinseco di una mola è uguale al prodotto della sua massa per “e”, la distanza tra il baricentro e il centro di rotazione della mola.

$$\text{Sbilanciamento intrinseco} = e \left(\text{Massa della mola} \right)$$

$$\text{Sbilanciamento intrinseco} = r \left(\text{Massa peso equilibratore} \right)$$



In pratica lo sbilanciamento di una mola si determina tramite lo sbilanciamento misurato della mola stessa. Lo sbilanciamento misurato è uguale al prodotto della massa di un peso, posizionato in modo da equilibrare la mola, per “r”, la distanza fra il baricentro del peso stesso e il centro di rotazione della mola. In entrambi i casi, lo sbilanciamento è calcolato come il prodotto di una massa per una distanza; grammi e centimetri sono le unità di misura utilizzate per riferimento dal sistema.




Per compensare i diversi variabili sbilanciamenti che si verificano in una rettificatrice, il sistema di equilibratura SBS impiega due pesi tarati mobili, posizionabili indipendentemente l'uno dall'altro per compensare qualsiasi sbilanciamento che rientri nei dati tecnici del sistema. Questi pesi sono situati nell'equilibratore e sono azionati da motori elettrici a coppia elevata mediante un rotismo di precisione.

Il ciclo di equilibratura è completo quando i pesi equilibratori sono posizionati in modo da ottenere il livello minimo di vibrazioni. L'immagine a sinistra nella figura qui sopra mostra una mola in rotazione sbilanciata, con un sistema di equilibratura SBS installato. Lo sbilanciamento è rappresentato dal punto bianco situato sulla circonferenza della mola, mentre i due punti neri rappresentano i pesi situati nell'equilibratore. Riposizionando gradualmente i pesi, si ottiene una disposizione triangolare che annulla lo sbilanciamento, come illustrato nell'immagine a destra della figura.

Il sistema consiste dell'equilibratore e del relativo cavo, di un sensore di vibrazioni e dell'unità di comando a microprocessore SBS. Lo sbilanciamento è espresso come movimento, ovvero vibrazioni, del mandrino generate dalla rettificatrice e rilevate dal sensore.

Il segnale del sensore corrispondente alle vibrazioni viene trasmesso all'unità di comando, che lo filtra in base al valore RPM (giri/min). Quando inizia un ciclo di equilibratura automatica, l'unità di



comando muove i due pesi dell'equilibratore nel senso di riduzione dell'ampiezza del segnale d'ingresso corrispondente alle vibrazioni.

Considerazioni ambientali

Il sistema di equilibratura SBS è progettato in modo da correggere dinamicamente gli effetti dannosi dello sbilanciamento della mola sulla qualità della finitura della superficie e sulla geometria del pezzo nonché sulla durata della mola e dei cuscinetti della macchina, ma non corregge altri problemi ambientali. La presente sezione illustra alcuni dei problemi ambientali frequenti che possono influire sulla qualità della rettifica.

Altre sorgenti di vibrazioni

La sorgente più comune di vibrazioni è costituita dal macchinario adiacente. Le rettificatrici devono essere montate su appropriati supporti isolanti se sono adiacenti a macchinari che producono vibrazioni. Altre sorgenti di vibrazioni possono essere componenti montati sulla macchina, come pompe, motori, comandi, ecc.

Il sistema di equilibratura SBS potrebbe non funzionare con efficienza a causa di alcune vibrazioni esterne. Il sistema filtra il segnale delle vibrazioni generato dalla rettificatrice alla frequenza corrispondente al regime di rotazione del mandrino, per cui vibrazioni generate a frequenze diverse da quella della mola in rotazione non vengono rilevate dal sistema. Nel caso di un macchinario adiacente che funzioni alla stessa frequenza o sia in fase con tale frequenza, il sistema non distingue tra le vibrazioni derivanti dallo sbilanciamento della mola e quelle generate dal macchinario adiacente.

Una prova eccellente delle vibrazioni ambientali consiste nel monitorare il livello delle vibrazioni sulla rettificatrice mentre il mandrino non ruota. Il livello delle vibrazioni deve essere controllato in vari punti sulla rettificatrice, ma in particolare nel punto in cui si fisserà il sensore delle vibrazioni. Durante questa prova tutto il macchinario circostante, compresi eventuali pompe ausiliarie o accessori montati sulla rettificatrice, devono essere in funzione. Il sistema di equilibratura SBS può agevolare l'esecuzione di questa prova (vedere la sezione *Vibrazioni di fondo*), ma non può eliminare queste vibrazioni.

Condizioni della macchina

Le condizioni della rettificatrice rappresentano un fattore importante per la determinazione del livello minimo di bilanciamento ottenibile con il sistema di equilibratura SBS. Sia il mandrino sia tutti i componenti del gruppo di trasmissione del moto del mandrino stesso (cioè, cinghie, pulegge, motore, ecc.) devono essere bilanciati. Il sistema di equilibratura può essere utilizzato per determinare facilmente se nella macchina esiste uno sbilanciamento notevole; è sufficiente usare lo stesso metodo descritto sopra per il controllo delle vibrazioni ambientali, ma eseguendo la prova con il mandrino in funzione e in assenza della mola. Il sistema di equilibratura SBS non può eliminare vibrazioni risultanti da problemi nelle condizioni della macchina.

Installazione del sistema

Equilibratore esterno e adattatore


L'equilibratore va fissato al mandrino della macchina mediante l'adattatore fornito. L'adattatore di fissaggio è progettato specificamente per la configurazione del mandrino di una particolare macchina e quindi la sua esecuzione varia. In genere l'adattatore consiste di due parti: il **dado dell'adattatore** va fissato alla rettificatrice, in genere sostituendo il dado del mandrino, sulla mola o all'estremità del mandrino più vicina alla puleggia, mentre la **flangia dell'adattatore** va bullonata all'equilibratore e inserita sul dado

dell'adattatore dopo che si è serrato il dado. Per entrambe le parti sono fornite chiavi fisse adatte. Si consiglia di applicare un composto lubrificante tra l'equilibratore e l'adattatore di fissaggio per assicurare la facilità dello smontaggio.

In molte esecuzioni dell'adattatore sono presenti **viti di bloccaggio**, che possono essere necessarie per velocità della macchina elevate o durante la frenatura del mandrino. Queste consistono di viti a testa cava esagonale M6 da inserire sulla superficie del dado dell'adattatore, e di viti a testa cava esagonale M5 da inserire sul diametro esterno della flangia dell'adattatore. Le viti di bloccaggio devono essere allentate prima della rimozione o dello smontaggio dell'adattatore.

Avvertenza - Tutte le viti di bloccaggio devono essere fissate bene ogni volta che si installa il dado o la flangia dell'adattatore, per evitare che le parti montate si allentino durante il funzionamento della rettificatrice. Le viti devono essere **serrate bene con la chiave fissa** (la coppia deve essere applicata con un normale serraggio manuale, senza fare ricorso a un martello o altri attrezzi).


Per fissare correttamente il dado e la flangia dell'adattatore quando l'esecuzione di quest'ultimo prevede




viti di bloccaggio, procedere come segue:

1. Allentare tutte le viti di bloccaggio, in modo che le loro estremità siano sotto filo con la superficie dell'adattatore/della flangia nel punto in cui escono.
2. Avvitare bene il dado dell'adattatore sulla macchina con la chiave fissa in dotazione. Si consiglia di non usare martelli o prolunghes con la chiave fissa.
3. Serrare bene tutte le viti di bloccaggio sul dado dell'adattatore con una chiave fissa.
4. Inserire il gruppo equilibratore/flangia dell'adattatore negli appositi fori filettati del dado dell'adattatore.
5. Serrare bene le viti di bloccaggio sulla flangia dell'adattatore con una chiave fissa.
6. Tutte le viti di bloccaggio devono essere allentate completamente prima di procedere alla rimozione di queste parti dalla macchina.

All'installazione, occorre verificare che l'equilibratore non sia a contatto della macchina. Accertarsi che non esista alcuna interferenza tra il gruppo equilibratore/adattatore e qualsiasi parte della macchina (ad. es., testa portapezzo, contropunta), specialmente quando la mola è usurata sino al diametro minimo. Modificare le coperture di sicurezza della macchina se necessario per evitare che l'equilibratore sia ostacolato. Le coperture di sicurezza della macchina devono essere modificate per consentire al cavo e alla giunzione rotanti di estendersi fuori dalle coperture stesse.



Il cavo dell'equilibratore deve essere trattenuto per evitare che si impigli nella macchina rotante, ma deve essere possibile rimuoverlo come necessario durante le sostituzioni della mola. Nella configurazione ideale il cavo è fissato in modo che il connettore sull'equilibratore sia rivolto verso il basso, come mostrato nella figura. Questa posizione riduce al minimo il rischio che il fluido o gli sfridi entrino nel connettore quando lo si apre durante le sostituzioni della mola. Se si sostituiscono mole pesanti, rimuovere l'equilibratore dall'area durante la sostituzione. La maggior parte degli adattatori per le macchine più grandi è composta da due pezzi e ciò semplifica queste operazioni. **Nota concernente la manutenzione:** l'involucro dei connettori del cavo SSB ha grado di protezione contro l'ingresso di fluidi IP67 quando è chiuso, ma è soggetto a contaminazione quando è aperto. Prestare attenzione quando si pulisce l'area dei contatti dei connettori del cavo prima di ciascuna riconnessione, per prevenire il guasto prematuro dei connettori. A tale scopo, SBS consiglia l'uso di un lubrificante spray sui contatti.




I disegni di installazione precedenti mostrano la versione dell'equilibratore standard con connessione diretta del cavo all'equilibratore (collettore ad anello SBS), fissato sull'estremità del mandrino più vicina alla mola. Sono disponibili altre opzioni di installazione dell'equilibratore, tra cui il fissaggio di equilibratori esterni sull'estremità del mandrino più vicina alla puleggia o al comando (quando la

costruzione della macchina lo permetta). Sono disponibili equilibratori interni da fissare all'interno di un foro praticato dal produttore originale all'interno del mandrino. Si può anche impiegare un collettore senza contatti per eliminare la connessione diretta del cavo all'equilibratore.

Equilibratori interni

Gli equilibratori interni sono costruiti in modo da essere fissati all'interno del mandrino. Il fabbricante della macchina deve fornire un apposito foro lavorato di precisione alla macchina come parte dell'esecuzione del mandrino, affinché quest'ultimo possa accettare un equilibratore interno. La figura mostra un equilibratore interno, fissato all'estremità del mandrino più vicina alla mola, con la connessione del cavo sul lato posteriore del mandrino. Questa modalità di fissaggio è tipica, sebbene siano disponibili altre esecuzioni. Con ciascun modello vengono fornite le istruzioni per il fissaggio.




L'equilibratore interno illustrato è cablato al collettore SBS, che è fissato separatamente all'estremità posteriore del mandrino. Con altre versioni dell'equilibratore, è possibile anche fissare il collettore all'estremità del mandrino più vicina alla mola, collegato direttamente all'equilibratore, eliminando la necessità di eseguire il foro per il cavo sino al centro del mandrino. Sia il collettore cablato standard sia il collettore senza contatti SBS sono opzioni disponibili con gli equilibratori interni.

Equilibratori senza contatti

Il sistema senza contatti è utilizzabile con equilibratori sia esterni che interni. Gli equilibratori senza contatti richiedono una scheda di dispositivo diversa (SB-5532) nell'unità di comando rispetto agli equilibratori a contatto. La connessione con l'unità di comando è realizzata mediante un cavo SB-87xx-H. Il sistema senza contatti consiste di due parti: ricevitore e trasmettitore. Il ricevitore è fissato a un equilibratore e normalmente viene ordinato come parte dell'equilibratore stesso. Gli equilibratori senza contatti sono disponibili con o senza un sensore AEMS (Acoustical Emission Monitoring System, sistema di monitoraggio delle emissioni acustiche) incorporato. Gli equilibratori esterni senza contatti sono contrassegnati dal suffisso -N nel codice ricambio, mentre lo stesso codice ricambio con un sensore AEMS incorporato è contrassegnato con il suffisso -G.

Modelli di trasmettitore senza contatti

L'equilibratore deve essere collegato a un sensore di tipo corrispondente ai fini del corretto funzionamento. Il trasmettitore è disponibile con uscita laterale o posteriore dei connettori del cavo e con o senza il sensore AEMS. Il sensore AEMS è un sensore acustico ad alta frequenza concepito per l'uso con la scheda di comando AEMS SBS, che può essere ordinata separatamente e consente di monitorare il processo di rettifica offrendo eliminazione dei gap e protezione contro le collisioni nonché monitoraggio della rettifica e della ravvivatura. La connessione con la scheda di comando AEMS nell'unità di comando SBS è realizzata mediante un cavo SB-41xx-I separato. La seguente tabella mostra le opzioni disponibili per il trasmettitore.




Installazione e allineamento del trasmettitore senza contatti

Quando si usa un sistema senza contatti, il trasmettitore può essere fissato a una parte fissa della rettificatrice, ad es. una copertura di sicurezza. Il trasmettitore deve essere fissato in modo che la superficie della bobina circolare si trovi di fronte alla superficie della corrispondente bobina di ricezione sull'equilibratore quando questo è fissato alla rettificatrice.

Il cliente deve ideare il proprio metodo di fissaggio a seconda dell'applicazione. Vedere i disegni forniti da SBS per informazioni complete sul fissaggio. L'esecuzione del sistema senza contatti SBS rende meno cruciale l'allineamento, ma ai fini del corretto funzionamento, il trasmettitore deve essere situato entro una distanza massima dal ricevitore pari a 3 mm (superficie-superficie) e allineato entro un disassamento radiale massimo di 2 mm (centro-centro).

- **Distanza tra le superfici = 0,120/0,020 in [3,0/0,5 mm]**
- **Disassamento radiale = 0,080 in [2,0 mm] max**



Il trasmettitore può essere fissato al bancale della macchina, alla copertura di sicurezza della mola o a un'altra parte rigida della mola utilizzando i quattro fori appositi, che accettano viti a testa cava esagonale M6 o da 1/4 in. Inoltre, il diametro esterno della parte cilindrica del trasmettitore è utilizzabile come superficie di supporto per centrare più facilmente il trasmettitore rispetto all'equilibratore. Il metodo ottimale di fissaggio alla macchina consiste nell'usare una semplice staffa di dimensioni appropriate a sostenere il trasmettitore nella posizione necessaria durante il funzionamento della macchina. Quando necessario, la possibilità di eseguire regolazioni finali della distanza e dell'allineamento del trasmettitore deve essere prevista nella costruzione della staffa. Poiché i requisiti di fissaggio dipendono dalla costruzione della macchina individuale e dalle preferenze del cliente, questi deve fornire la staffa necessaria. SBS può fornire servizi di progettazione e fabbricazione per i clienti che lo desiderano.

Unità di comando SBS

L'unità di comando SBS deve essere fissata in un punto che consenta all'operatore della macchina di guardare il display dell'unità stessa. È disponibile un'ampia gamma di viteria per l'installazione su superfici orizzontali o su rack. All'unità di comando devono essere collegati vari cavi: il cavo del sensore delle vibrazioni e quello dell'equilibratore, il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia del controllore della macchina selezionato (vedere lo schema *Connessione del sistema*).

Posizione del sensore delle vibrazioni


Il sensore delle vibrazioni può essere fissato alla rettificatrice mediante il supporto magnetico fornito o in permanenza con prigionieri. Il supporto magnetico deve essere adoperato durante l'avvio iniziale del sistema finché non si individua sulla rettificatrice un punto adatto per fissare il sensore in permanenza, mediante prigionieri. Quando si fissa il sensore mediante prigionieri, nel punto di fissaggio si deve collocare un elemento piano lavorato alla macchina.

La posizione e l'installazione del sensore sono cruciali ai fini del corretto funzionamento del sistema di equilibratura SBS. A causa delle diverse caratteristiche di modelli diversi della macchina, la posizione del sensore delle vibrazioni dipende dal modello di macchina. Esistono due principi generali che facilitano l'individuazione dell'appropriato punto di fissaggio del sensore alla rettificatrice.

1. **Collocazione del sensore nella stessa direzione dell'asse tra la mola e il pezzo.** Il punto migliore da cui iniziare è una superficie piana lavorata alla macchina sulla testa portamandrino sopra il cuscinetto più vicino alla mola e perpendicolare all'asse del mandrino. Per la maggior parte delle rettificatrici cilindriche è preferibile una superficie di fissaggio verticale, poiché il sensore viene a trovarsi in linea con la mola e il


pezzo. Per lo stesso motivo, sulle rettificatrici in piano e sulle rettificatrici creep-feed in genere è più adatta una superficie di fissaggio orizzontale. Sebbene l'equilibratore possa essere fissato all'estremità della macchina più vicina alla mola o alla puleggia, il sensore deve essere allineato sempre all'estremità della macchina più vicina alla mola.

2. **Collocare il sensore su una parte rigida della struttura della macchina, dove le vibrazioni del mandrino vengono trasmesse con precisione.** In alcune macchine, la copertura di sicurezza della mola può essere adatta al fissaggio del sensore se è sufficientemente pesante e collegata rigidamente alla testa portamandrino. Il sistema di equilibratura dipende dai segnali inviati dal sensore delle vibrazioni per visualizzare accuratamente l'attuale livello delle vibrazioni nelle unità picco-picco e per bilanciare la mola. Il sistema impiega filtri a banda stretta che impediscono la rilevazione di vibrazioni a frequenze diverse da quelle del mandrino. Tuttavia, nelle applicazioni in cui i componenti del motore o di un'altra macchina funzionano alla stessa velocità o frequenza del mandrino, si possono generare vibrazioni interferenti. Sperimentando con attenzione la posizione del sensore si possono ridurre al minimo le sorgenti di interferenza.



Istruzioni per l'uso dell'unità di comando

Il sistema di equilibratura SBS può essere configurato facilmente per le particolari necessità delle operazioni di rettifica da eseguire. Segue una descrizione generale delle funzioni di regolazione e interfaccia dell'unità di comando del sistema di equilibratura SBS.



Comandi sul pannello anteriore

La figura qui sopra mostra i comandi e gli indicatori sul pannello anteriore dell'unità di comando, descritti di seguito:

- 1) **ON/OFF.** È il pulsante di accensione del sistema. Quando si accende il sistema, si attiva una sequenza di avvio sul display e il LED verde a sinistra del pulsante si illumina. Premendo di nuovo il pulsante ON/OFF si porta l'unità nella modalità di standby e il LED verde lampeggia, indicando che l'unità di comando è alimentata ma inattiva.
- 2) **CANCELLA.** Premendo questo pulsante si annulla l'operazione in corso oppure l'ultima selezione o immissione eseguita. Inoltre si cancellano eventuali messaggi di errore visualizzati.
- 3) **DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI.** **Il display non è a schermo tattile, quindi non premere lo schermo.** Lo schermo serve solo a visualizzare i dati e ad assegnare funzioni agli appositi pulsanti.
- 4) **PULSANTI FUNZIONE.** La modalità di funzionamento dell'unità di comando dipende dai quattro pulsanti funzione sulla destra del display. L'area della barra dei menu, a sinistra di questi pulsanti, assegna la funzione corrente a ciascun pulsante. Usare questi pulsanti per eseguire tutte le selezioni operative.
- 5) **LED DI STATO DEGLI SLOT.** Un LED a tre colori sul lato sinistro del display mostra lo stato operativo della scheda dell'equilibratore o altre schede di dispositivo inserite in ciascuno dei quattro slot corrispondenti.

Sequenza di avvio sul display

È possibile rimuovere il pannello anteriore dell'unità di comando e fissarlo a distanza mediante un cavo serie SB-43xx. Quando viene accesa, nell'una o nell'altra configurazione, l'unità di comando esegue un

autotest che ne definisce lo stato e le impostazioni dei parametri di funzionamento. Vengono quindi visualizzate informazioni per l'operatore successivamente alla sequenza di avvio descritta di seguito:

- 1) Viene visualizzato il logo dell'azienda e le spie sul pannello anteriore si illuminano per confermare di essere funzionali. Durante questo breve intervallo, è disponibile il pulsante SETUP, che se premuto fa passare l'unità di comando alla modalità di impostazione.
- 2) Dopo quattro secondi, l'unità visualizza informazioni su ciascuna scheda dell'equilibratore o di dispositivo inserita, indicanti il tipo di dispositivo e dati di identificazione. Per prolungare l'intervallo durante il quale queste informazioni sugli slot rimangono visualizzate, premere uno qualsiasi dei pulsanti funzione mentre sono visualizzate. Ogni volta che si preme uno dei pulsanti si aggiungono sei secondi al tempo di visualizzazione, ottenendo più tempo per leggere le informazioni.
- 3) Dopo altri due secondi, l'unità visualizza la schermata operativa iniziale dell'unità di comando. L'unità visualizza la schermata di monitoraggio MOSTR TUTTO oppure la schermata operativa principale dello slot di una scheda, a seconda di quale era selezionata quando si è spenta l'ultima volta l'unità.
- 4) Eventuali condizioni di errore rilevata durante l'autotest vengono visualizzate con "ERRORE - codice" dove *codice* è il codice di riferimento dell'errore rilevato. Per una descrizione dettagliata dei codici di errore vedere la sezione "Messaggi di errore visualizzati" del presente manuale oppure consultare i manuali aggiuntivi di istruzioni per l'uso del prodotto.

SETUP

All'accensione, premere il pulsante SETUP per andare alla modalità di impostazione. Le schermate di impostazione permettono di selezionare:

1. la lingua dell'interfaccia utente;
2. i parametri Ethernet;
3. l'indirizzo della postazione Profibus (se installata).

Nella modalità di impostazione:

- Premere ENTER per memorizzare le impostazioni visualizzate e/o procedere alla successiva schermata di impostazione.
- Premere CANCELLA per annullare le impostazioni visualizzate ma non ancora memorizzate e/o procedere alla successiva schermata di impostazione.
- Premere AVVIO per annullare le impostazioni non memorizzate, uscire dalla modalità di impostazione e iniziare a usare il sistema.

SELEZIONARE IMPOST. LINGUA SISTEMA	▲	PARAMETRI ETHERNET	▲	PARAMETRI PROFIBUS	▲
ENGLISH	▼	MAC:00-23-BB-00-0A-03	▼	IND. POSTAZIONE 125	▼
DEUTSCH		IP: 0. 0. 0. 0		TRASM ERRORE: SI	
ESPAÑOL		SNET: 0. 0. 0. 0		PRE GSD3.0 SPRT SI	
FRANÇAIS	AVVIO	GW: 0. 0. 0. 0	AVVIO		AVVIO
ITALIANO		DHCP:ENABLED			
РУССКИЙ	ENTER		ENTER		ENTER
SVENSKA					


La prima schermata di impostazione permette di selezionare la lingua dell'interfaccia utente dell'unità di comando. Usare i pulsanti freccia per scorrere le lingue disponibili. La seconda schermata di impostazione permette di selezionare i parametri Ethernet. È possibile eseguire impostazioni manuali o abilitare DHCP per l'impostazione automatica. Usare i pulsanti freccia per scorrere tutti i parametri Ethernet disponibili e usare i pulsanti freccia su e giù per modificare le cifre. La terza schermata permette di selezionare l'indirizzo della postazione Profibus (se installata) e di disattivare la segnalazione degli errori Profibus.

Unità di comando senza pannello anteriore collegato

L'unità di comando può funzionare senza essere collegata a un display/tastierino fisico. SBS fornisce un software Windows che funziona come un display/tastierino virtuale. L'unica indicazione che l'unità è accesa quando non è collegata a un pannello anteriore fisico è rappresentata dai comandi e menu dell'interfaccia software standard (vedere la sezione *Interfaccia software*).

Connettori sul pannello posteriore

La seguente figura mostra il pannello posteriore dell'unità di comando; di seguito sono descritti i connettori presenti sul pannello posteriore, comuni a qualsiasi scheda installata nell'unità stessa.



- 1) **ALIMENTAZIONE.** Spina di alimentazione (è mostrato il modello alimentato a corrente alternata)
Attenzione. Prima di applicare corrente all'unità di comando, accertarsi che la tensione di alimentazione sia compresa nell'intervallo specificato.
Modelli con ingresso a corrente alternata: 100-120 V CA, 200-240 V CA, 50-60 Hz.
Modelli con ingresso a corrente continua: da 21 a 28 V CC, 5,5 A max a 21 V CC.
- 2) **PORTAFUSIBILI.** Contiene i fusibili della linea di alimentazione. Le unità di comando con ingresso CA sono dotate di due fusibili 5x20 da 3 A a intervento ritardato, mentre le unità di comando con ingresso CC sono dotate di un fusibile 5x20 da 6,3 A.
- 3) **ETHERNET.** Permette di eseguire una connessione TCP/IP con il dispositivo host, come un controllore CNC.
- 4) **CONTROLLORE USB.** Permette di collegare un'unità flash USB per gli aggiornamenti del firmware. La versione più recente del firmware e istruzioni per l'aggiornamento sono disponibili sul sito web SBS.
- 5) **DISPOSITIVO USB.** Permette di eseguire una connessione con un altro host USB 2.0, come un controllore CNC.
- 6) **PROFIBUS.** Permette di eseguire una connessione con un dispositivo host Profibus DP, come un controllore CNC (opzione).

- 7) REMOTE. Questo connettore DB-15 è identico al connettore sul pannello anteriore dell'unità e serve a collegare il cavo opzionale per l'installazione del pannello anteriore a distanza.
- 8) SLOT PER DISPOSITIVI. Sono disponibili slot numerati per l'installazione delle schede dell'equilibratore o schede di altri dispositivi forniti da SBS. Gli slot inutilizzati sono coperti da pannelli vuoti.

Connettori della scheda dell'equilibratore sul pannello posteriore

L'unità di comando viene fornita con una scheda; è possibile acquistarne altre e aggiungerle all'unità stessa come necessario. Ciascuna scheda è dotata di tre connettori sul pannello posteriore dell'unità di comando, identici per qualsiasi scheda dell'equilibratore inserita.

- 9a) CONNETTORE EQUILIBRATORE. Permette di collegare il cavo dell'equilibratore (SB5512 a 12 pin o SB5532 a 8 pin).
- 9b) CONNETTORE SENSORE. Va collegato al sensore delle vibrazioni.
- 9c) INTERFACCIA HARDWIRE. Connettore DB-25 standard per il collegamento della scheda dell'equilibratore inserita nell'unità di comando al controllore di una rettificatrice. La sezione "Interfaccia hardwire" contiene una descrizione completa di questa interfaccia.

Funzionamento dell'equilibratore

Led di stato degli slot dell'equilibratore

Lo stato relativo alla scheda dell'equilibratore installata viene indicato come segue:


EQUILIBRATURA SOPRA IL LIVELLO CRITICO. Il LED si illumina in **ROSSO** quando il livello di vibrazioni misurato è maggiore di quello CRITICO impostato dall'utente o il livello RPM supera il livello RPM max critico impostato dall'utente. Il LED lampeggia mentre il sistema esegue un'equilibratura automatica.

EQUILIBRATURA SOPRA IL LIVELLO DI TOLLERANZA. Il LED si illumina in **GIALLO** quando il livello di vibrazioni misurato è maggiore di quello di TOLLERANZA selezionato dall'utente. Il LED lampeggia mentre il sistema esegue un'equilibratura automatica.

EQUILIBRATURA SOTTO IL LIVELLO DI TOLLERANZA. Il LED si illumina in **VERDE** quando il livello di vibrazioni misurato è minore o uguale a quello di TOLLERANZA selezionato dall'utente. Il LED lampeggia mentre il sistema esegue un'equilibratura automatica.

Elementi della schermata principale dell'equilibratore

I seguenti elementi compaiono sulla schermata principale della scheda dell'equilibratore.



- a) **BARRA DEI MENU.** Il lato destro del display serve ad assegnare funzioni ai quattro pulsanti corrispondenti a destra dello schermo. Durante i cicli di equilibratura e generazione del grafico, in quest'area del display compare l'icona di una clessidra animata per indicare il loro avanzamento.

I pulsanti funzione sono definiti come segue per la schermata principale di ciascuna scheda dell'equilibratore. Vedere la Mappa dei pulsanti funzione per una panoramica.

MENU – Premendo questo pulsante si visualizza un elenco di menu con parametri di funzionamento selezionabili e altre funzioni dell'unità di comando.

MOSTR TUTTO – Visualizza in una sola schermata lo stato di tutte le schede dell'equilibratore o altre schede installate.

Premendo **CANCELLA** dalla schermata **MOSTR TUTTO** si visualizza una schermata "Stato sistema" che mostra tutti i parametri Ethernet correnti dell'unità di comando. Premendo un pulsante

qualsiasi da questa schermata si visualizza una schermata “Versioni firmware” che mostra i dettagli delle versioni di tutti i dispositivi installati nell’unità di comando. Premendo un pulsante qualsiasi da questa schermata si ritorna alla schermata MOSTR TUTTO.

MAN. – Attiva la modalità di equilibratura manuale, che consente di posizionare i due pesi tarati dell’equilibratore (M1 o M2). Ciascun peso può essere spostato nell’una o nell’altra direzione mediante le frecce avanti e indietro; queste due frecce sono disponibili solo nella modalità di equilibratura manuale.

AUTO - Inizia un ciclo di equilibratura automatica. Premendo CANCELLA si interrompe il ciclo di equilibratura automatica (vedere la sezione *Equilibratura automatica*).

- b) **LIVELLO DI VIBRAZIONI.** Indica il livello misurato delle vibrazioni della rettificatrice in unità di spostamento, micron o millipollici (mils), oppure di velocità, millimetri al secondo o mils al secondo. Le unità di misura visualizzate sono selezionabile dal menu.
- c) **STATO.** Indica lo stato attuale della scheda dell’equilibratore selezionata.
- d) **TARGHETTA DELLA SCHERMATA.** Sul lato sinistro del display sono visualizzate targhette per ciascuna scheda di dispositivo installata. La targhetta aperta indica quale scheda di dispositivo è attualmente selezionata. Nella figura, è selezionata la scheda inserita nello slot n. 1, e una targhetta chiusa indica un’altra scheda inserita nello slot n. 2. Queste targhette si allineano con i quattro LED di stato delle schede di dispositivo sulla sinistra del display.
- e) **GIRI AL MINUTO.** Visualizza la velocità di rotazione del mandrino, in RPM (giri/min), misurata dall’equilibratore. Questa sezione del display indica anche la frequenza RPM durante una prova di vibrazioni con filtro manuale.
- f) **ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE.** Il bordo superiore del display identifica il nome, selezionabile, della scheda di dispositivo attualmente selezionato e la posizione corrente nella struttura dei menu.
- g) **GRAFICO A BARRE.** Mostra il livello di vibrazioni misurato, rispetto ai livelli LIMITE, di TOLLERANZA e CRITICO.

Impostazioni del MENU

Nota: tutte le voci di menu vanno impostate indipendentemente per ciascuna scheda dell’equilibratore o di altro dispositivo inserita.

Premere il pulsante MENU per visualizzare le voci di menu descritte di seguito. Il menu offre accesso alle impostazioni del sistema per ciascuna scheda dell’equilibratore e per eseguire determinate funzioni opzionali. Usare i pulsanti freccia su e giù per passare da una voce di menu all’altra. Premere ENTER per accedere alla voce di menu selezionata. Premere ESCI o CANCELLA per uscire dal Menu e ritornare alla schermata principale della scheda.

Impostazioni equilibratura

Usare il pulsante freccia indietro per spostare il cursore da una cifra alla successiva. Usare i pulsanti freccia su e giù per aumentare o diminuire il valore della cifra selezionata. Premere il pulsante ENTER per memorizzare eventuali modifiche e passare all’impostazione successiva di equilibratura. Premendo CANCELLA si ritorna al menu. Le seguenti tre impostazioni di equilibratura vengono visualizzate consecutivamente.

- Livello di equilibratura **LIMITE**. Rappresenta il limite inferiore che l'equilibratore cerca di conseguire durante un ciclo di equilibratura automatica. Questo valore deve essere impostato a 0,2 micron sopra il livello delle vibrazioni di fondo.
- Livello di **TOLLERANZA**. Rappresenta il limite superiore dell'intervallo di equilibratura accettabile. Se questo livello viene superato, si genera una condizione di errore Equilibratura fuori tolleranza (BOT, Balance Out of Tolerance). Questo errore segnala all'operatore o al controllore della macchina che questa deve essere riequilibrata. Questo livello deve essere determinato in base a considerazioni sul processo. Raramente deve essere minore di 1 micron sopra il livello limite.
- Livello **CRITICO**. Questo livello può essere impostato a un valore che fornisca un avviso secondario di condizione estremamente fuori equilibratura, che potrebbe causare danni alla rettificatrice o compromettere il processo. Se questo livello viene superato, si genera una condizione di errore Equilibratura fuori tolleranza critica (BOT2). Questo errore segnala all'operatore o al controllore della macchina che questa deve essere arrestata. Questo stesso errore può essere causato anche da un numero di giri al minuto eccessivo (vedere *RPM critici*).

Unità vibrazione

Premere il pulsante corrispondente per selezionare una delle unità di misura delle vibrazioni, disponibili in termini di spostamento o velocità e come unità anglosassoni o metriche. Le unità correntemente selezionate sono evidenziate sullo schermo. Eseguita questa selezione, il display cambia per consentire di usare i pulsanti freccia su e giù per impostare la risoluzione. Premere ENTER per memorizzare l'impostazione selezionata. Quando si cambiano le unità di misura delle vibrazioni in metriche o anglosassoni, viene convertito il valore numerico impostato per i livelli Limite, di Tolleranza o Critico.

Attenzione – Selezionando per le unità di misura spostamento o velocità non si modificano questi valori numerici, poiché non è possibile alcuna conversione diretta. In questo caso è necessario rivedere e modificare le impostazioni del limite selezionando un numero appropriato.

Vel. equilibratura

Questa impostazione determina il tempo necessario per eseguire un ciclo di equilibratura automatica. Per la maggior parte delle applicazioni, la corretta impostazione è Normale. Il valore predefinito in fabbrica è Cauto, per assicurare l'equilibratura di tutte le macchine.

- CAUTO – Impostazione 1. Questa impostazione regola i pesi equilibratori secondo una modalità di equilibratura graduale più lenta. È utile soprattutto sulle rettificatrici ad alta velocità o altre macchine in cui un piccolo movimento dei pesi equilibratori produce variazioni notevoli del livello di vibrazioni.
- AGGRESSIVO – Impostazione 2. Questa impostazione attiva la modalità di equilibratura più veloce. È utile soprattutto sulle macchine funzionanti a basse velocità e con mole di grandi dimensioni.
- NORMALE – Impostazione 3. Questa impostazione utilizza una combinazione di una routine di equilibratura veloce finché il livello delle vibrazioni non raggiunge 1,0 micron, quindi passa automaticamente a una routine più lenta per l'equilibratura di precisione.

Grafico vibrazioni

Questa funzione permette di eseguire una scansione dello spettro delle vibrazioni in un intervallo RPM selezionato. L'operazione dura 10-20 secondi e genera sullo schermo un grafico a barre dell'ampiezza delle vibrazioni monitorate in ciascun intervallo RPM. Inoltre produce un elenco, sotto forma di testo, dei primi 20 picchi di vibrazioni rilevati durante la scansione dello spettro. Per i dettagli operativi vedere la sezione "Grafico vibrazioni".

Preequilibratura

Questa funzione fornisce una procedura dettagliata che assiste l'operatore della macchina nel posizionamento manuale dei pesi equilibratori sulla rettificatrice nei punti adatti a ottenere un'equilibratura approssimata. La funzione può essere utile quando si installa una nuova mola oppure ogni volta che lo sbilanciamento della mola è eccessivo per la funzione di equilibratura automatica. Eseguendo una preequilibratura si elimina la maggior parte dello sbilanciamento della mola, consentendo al sistema di equilibratura di eseguire l'equilibratura di precisione finale e di mantenerla mentre la mola va usurandosi. Per i dettagli operativi vedere la sezione "Preequilibratura".

Nome scheda

Sullo schermo si usa un'etichetta o un nome selezionabili dall'utente per identificare ciascuna scheda dell'equilibratore. Se l'utente non ha assegnato alcun nome, il nome predefinito per la schermata è SLOT N., dove "n." è il numero (da 1 a 4) dello slot in cui è inserita la scheda.

Immissioni menu

Questa opzione permette di bloccare l'accesso al menu sul pannello anteriore mediante un codice di sicurezza standard; questa modalità di protezione impedisce che le impostazioni del sistema possano essere modificate fortuitamente. Sullo schermo compare "ABILITATO" quando l'accesso al menu è sbloccato e "PROTETTO" quando l'accesso al menu richiede l'immissione dell'apposito codice. Il codice di accesso standard è **232123**. Immeso il codice e premuto il pulsante ENTER, l'opzione MENU è protetta e per accedere al menu occorre immettere il codice. Viene visualizzato il messaggio ACCESSO MENU PROTETTO per avvisare che il menu è protetto con una password e viene data l'opportunità di immetterla. Se si immette un codice sbagliato si visualizza il messaggio CODICE IMMESSO ERRATO RIPROVA/CANCELLA.



Per disabilitare la protezione del menu, selezionare IMMISSIONI MENU e immettere il codice. La schermata di IMMISSIONI MENU mostra ABILITATO quando la protezione è stata disabilitata.

Impostaz. fabbr

Ripristina ai valori predefiniti in fabbrica i parametri selezionabili di IMPOSTAZIONI EQUILIBRATURA, cambia VEL. EQUILIBRATURA in CAUTO e reimposta RPM CRITICI a 0.

RPM critici

Queste due schermate consentono di impostare un limite massimo e uno minimo per i giri al minuto; se i giri al minuto della macchina diventano maggiori o minori, rispettivamente, del limite massimo o minimo, l'unità di comando visualizza una condizione di errore come descritto di seguito.

- 1) Il LED di stato dello slot si illumina in **ROSSO** se il limite RPM max viene superato.
- 2) Entrambe le uscite BOT e BOT2 si attivano se il limite RPM max viene superato.
- 3) L'uscita BOT2 sarà attiva e BOT sarà inattiva se i giri al minuto della macchina scendono sotto il limite RPM minimo.
- 4) La schermata operativa principale visualizza l'icona di RPM fuori limite, + o .

Questi limiti sono entrambi cause alternative del fatto che l'uscita BOT2 diventa attiva (*vedere Livello critico di equilibratura*). L'uscita BOT2 può essere monitorata dal controllore della macchina, e se si desidera può essere utilizzata per fare scattare ulteriori avvisi o interrompere il funzionamento della rettificatrice.

Per impostare l'uno o l'altro limite, usare il pulsante freccia sinistra per selezionare le cifre e i pulsanti freccia su e giù per modificare la cifra selezionata. Premere ENTER per memorizzare l'impostazione e ritornare alle altre schermate. Per disabilitare l'uno o l'altro livello RPM critici, ridurre il livello impostato a zero.

MODO CNC BOT

Questa opzione regola la modalità di funzionamento di entrambi i relè BOT (Equilibratura fuori tolleranza) e BOT2 (Equilibratura fuori tolleranza critica) **durante i cicli di equilibratura automatica**. Quando è impostata su "INATTIVO (SB-2500)", entrambi i relè sono aperti e non in funzione durante un ciclo di equilibratura, tranne quando viene rilevato un errore RPM critici. Questa modalità operativa corrisponde a quella della serie SB-2500 ed è quella predefinita per la serie SB-4500 di unità di comando. Quando è impostata su "ATTIVO (HK-5000)", entrambi i relè sono in funzione durante un ciclo di equilibratura. Ciascun relè è chiuso se il livello delle vibrazioni supera i limiti impostati (vedere la sezione *Grafico temporale del sistema/CNC*).

Preparazione all'impostazione dei parametri di funzionamento

Prima di procedere alle seguenti operazioni, accertarsi di comprendere bene le funzioni e le modalità d'uso del pannello anteriore dell'unità di comando, descritte nelle sezioni precedenti.

Vibrazioni di fondo

Per impostare correttamente il sistema è necessario verificare il livello delle vibrazioni di fondo.

Fissare il sensore delle vibrazioni nel punto in cui sarà adoperato durante il funzionamento (vedere la sezione *Posizione del sensore delle vibrazioni*). Prima di accendere l'unità di comando, installare l'equilibratore, l'unità stessa e tutti i cavi, come indicato nella sezione relativa all'installazione nel presente manuale. Lasciando spenta la rettificatrice, premere il pulsante MAN. e usare i pulsanti freccia per impostare manualmente il filtro delle vibrazioni sul valore RPM operativo della rettificatrice. Annotare questo livello di vibrazioni ambientali misurato con la macchina non funzione.

Inserire tutti i sistemi secondari della macchina (come gli impianti idraulici e i motori), ma non avviarne il mandrino. Il livello di vibrazioni visualizzato con il mandrino non in funzione corrisponde al livello delle vibrazioni di fondo della macchina. Annotare questo livello delle vibrazioni di fondo per farvi riferimento quando si imposteranno i parametri di funzionamento del sistema. Vedere la sezione "Considerazioni ambientali" per una spiegazione delle possibili sorgenti delle vibrazioni di fondo.

Verifica delle dimensioni dell'equilibratore

Usando i pulsanti di azionamento manuale dei motori (i pulsanti freccia sinistra e destra contrassegnati M1 e M2), fare ruotare i pesi dell'equilibratore mentre la macchina funziona a regime. Spostando ciascuno dei due pesi in direzione opposta all'altro, l'operatore deve essere in grado di introdurre più di 3 micron di vibrazioni nella rettificatrice, ma non oltre 30 micron. Se i risultati non sono compresi in questo intervallo, ciò potrebbe indicare che l'equilibratore deve essere ridimensionato per lo specifico impiego. Consultare il fornitore del sistema di equilibratura SBS. Nel frattempo, evitare di fare funzionare la rettificatrice per lunghi periodi con alti livelli di vibrazione.

Impostazione dei parametri di funzionamento

Questa sezione descrive dettagliatamente i parametri di funzionamento dell'unità di comando selezionati dal menu. Per le unità di comando in cui sono inserite più schede dell'equilibratore, selezionare la scheda desiderata e quindi accedere al MENU.

I parametri di funzionamento vengono impostati indipendentemente per ciascuna scheda.

Livello LIMITE dell'equilibratura automatica


Il sistema di equilibratura SBS esegue automaticamente il bilanciamento a un limite inferiore di vibrazioni specificato dall'utente, il LIMITE di equilibratura automatica. Tale Limite corrisponde al bilanciamento ottimale conseguibile in un ciclo di equilibratura automatica ed è stato impostato in fabbrica su uno spostamento di 0,4 micron. Un Limite di equilibratura non superiore a 1,0 micron in genere è considerato adeguato per la maggior parte delle applicazioni. Il Limite deve essere impostato ad **almeno** 0,2 micron sopra il massimo livello di vibrazioni di fondo notato nella sezione "Preparazione all'impostazione dei parametri di funzionamento". **Quanto più basso si imposta il Limite, tanto più tempo è necessario al sistema per conseguire l'equilibratura.** Può essere necessaria una certa esperienza per determinare il Limite di equilibratura automatica appropriato per una particolare installazione.

NESSUN SISTEMA DI EQUILIBRATURA È IN GRADO DI EQUILIBRARE UNA MOLA A UN VALORE INFERIORE AL LIVELLO DI FONDO. Cercando di impostare il Limite di equilibratura sotto i livelli di fondo si otterranno cicli di equilibratura lunghi o non riusciti. Poiché il livello delle vibrazioni di fondo spesso è causato dalle vibrazioni trasmesse attraverso il pavimento, può cambiare quando si mettono in servizio o fuori servizio macchine adiacenti. **Impostare il Limite di equilibratura durante i periodi in cui il sistema riceverà il livello massimo di vibrazioni trasmesse attraverso il pavimento.**

Per impostare il Limite, selezionare IMPOSTAZIONI EQUILIBRATURA dal menu. Il Limite si imposta usando i pulsanti freccia e quindi premendo ENTER. **Nota:** Per il monitoraggio delle vibrazioni della macchina si possono selezionare unità di misura della velocità; tuttavia, il Limite può essere impostato solo in unità di misura dello spostamento.

Livello di TOLLERANZA dell'equilibratura automatica

Questa impostazione stabilisce per il sistema un limite superiore per le normali vibrazioni del processo. Quando viene raggiunta, questa impostazione causa un'indicazione della necessità di eseguire un'equilibratura automatica. Le indicazioni che compaiono sul pannello anteriore per lo stato di equilibratura sono mostrate nella seguente tabella, mentre un'ulteriore indicazione è fornita tramite le interfacce software e hardware. Il livello di Tolleranza deve essere impostato ad **almeno** 0,2 micron sopra il LIMITE impostato; in genere viene impostato ad almeno 1 micron sopra il LIMITE impostato.



Livello di vibrazioni	LED di stato degli slot	Grafico a barre	Messaggio di stato
Sotto il livello di TOLLERANZA	Verde	Verde	BILANCIATO
Sopra il livello di TOLLERANZA	Giallo	Giallo	EQUILIBRATURA NECESSARIA
Sopra il livello CRITICO	Rosso	Rosso	CRITICO

Livello CRITICO dell'equilibratura automatica

Questa impostazione stabilisce per il sistema un limite di sicurezza superiore per le vibrazioni. Quando viene raggiunta, causa un'indicazione della necessità critica di eseguire un'equilibratura automatica. Questa indicazione, che compare sul pannello anteriore, è mostrata nella tabella qui sopra, mentre un'ulteriore indicazione è fornita tramite le interfacce software e hardware. Il livello Critico deve essere impostato ad **almeno** 0,2 micron sopra la TOLLERANZA impostata.

Visualizzazione del livello di vibrazioni

È possibile selezionare unità di misura anglosassoni o metriche per i livelli di vibrazione della macchina visualizzati dall'unità di comando. L'unità di comando può anche visualizzare il livello di vibrazioni in termini di velocità o spostamento. L'impostazione di fabbrica dello spostamento rispecchia più direttamente il movimento della mola e quindi l'effetto delle vibrazioni sul pezzo. Usare la voce di menu UNITÀ VIBRAZIONE per selezionare l'opzione desiderata.

Selezione della velocità di equilibratura

Questa impostazione del menu seleziona in sequenza ciclica tre impostazioni per la risposta di equilibratura automatica dell'unità di comando. Lo scopo di questa regolazione è massimizzare la velocità e precisione del sistema di equilibratura SBS quando il sistema è installato su rettificatrici di tipo e dimensioni diversi.

Per determinare la corretta impostazione della velocità di equilibratura, è necessario osservare il funzionamento del sistema durante le prime equilibrature. Con il sistema installato sulla rettificatrice e con la macchina in funzione, iniziare un ciclo di equilibratura automatica. Verificare che il sistema compia progressi costanti e tempestivi verso un punto di bilanciamento. Sbilanciare il sistema due o tre volte mediante i pulsanti situati sulla schermata della modalità manuale (MAN.). Ogni volta, iniziare un'equilibratura automatica e verificare i risultati, quindi selezionare ciascuna delle altre impostazioni della velocità ed eseguire due o tre ulteriori prove. Un messaggio di errore "Errore I" visualizzato durante questa prova indica che l'impostazione IMPULSI deve essere ripristinata a un valore corrispondente a una velocità inferiore (vedere la sezione *Messaggi di errore visualizzati*). Questa verifica rapida dà una chiara indicazione della corretta impostazione. Il sistema di equilibratura SBS è così messo a punto in base alla rettificatrice.

Equilibratura automatica

Una volta impostati tutti i parametri di funzionamento, l'unità di comando SBS è pronta a eseguire i cicli di equilibratura automatica, che s'iniziano premendo il pulsante AUTO mediante un comando Avvio equilibratura inviato tramite l'interfaccia hardware o software. È importante sottolineare che il ciclo di equilibratura automatica viene avviato dall'utente, viene eseguito sulla base di una serie di parametri di funzionamento e quindi termina. **Tra i cicli di equilibratura il sistema indica i livelli di vibrazione e il**

valore RPM ma non inizia un ciclo di equilibratura automatica senza l'invio di un apposito comando.

L'equilibratura automatica deve essere eseguita con la macchina in funzione e il refrigerante in circolazione. **L'equilibratura automatica non deve essere eseguita mentre la mola è a contatto del pezzo o del ravnivamole.** Il processo di rettifica, ravnivatura o spostamento della testa portamola può introdurre vibrazioni nella macchina non correlate all'equilibratura della mola. Un tentativo di equilibratura durante uno di questi processi non riuscirebbe e avrebbe effetti dannosi sui risultati della rettifica o della ravnivatura. (vedere la sezione *Grafico temporale del sistema/CNC*).

Pre-equilibratura

Preparazione alla pre-equilibratura

La pre-equilibratura serve a equilibrare inizialmente la rettificatrice tramite il posizionamento manuale dei pesi equilibratori sulla mola. In alcuni casi (specialmente nel caso di mole di grandi dimensioni), l'equilibratore potrebbe non avere capacità sufficiente a equilibrare una mola nuova che presenti uno sbilanciamento estremo. In tali casi, il sistema di equilibratura SBS può agevolare il posizionamento manuale dei pesi equilibratori per compensare la maggior parte dello sbilanciamento della mola. L'equilibratura automatica è quindi utilizzabile per regolare l'equilibratura sino alla successiva sostituzione della mola.


1. Affinché si possa eseguire l'equilibratura, la macchina deve essere predisposta per consentire il posizionamento manuale dei pesi equilibratori sulla macchina. Questo risultato può essere ottenuto con uno dei metodi descritti nella sezione "Modo di equilibratura".
2. Ciascuno dei pesi equilibratori deve essere contrassegnato con un'indicazione della linea passante per il centro (baricentro). Questa linea serve a posizionare ciascun peso equilibratore rispetto al goniometro sulla macchina. I pesi di massa costante da usare devono essere contrassegnati con 1, 2, 3 ecc. per consentirne l'identificazione.
3. Sulla rettificatrice deve esserci un goniometro preciso che indichi la posizione dei pesi equilibratori. La risoluzione e la precisione del goniometro determineranno la precisione con cui è possibile collocare i pesi equilibratori, il che a sua volta determinerà la precisione con cui è possibile equilibrare la macchina. SBS può fornire goniometri per gli utenti che non ne dispongano. Per i dettagli rivolgersi al rappresentante SBS.

Prima di procedere alla pre-equilibratura, è importante ridurre al minimo l'effetto dell'equilibratore sull'equilibratura della macchina, affinché solo lo sbilanciamento intrinseco della mola nuova venga corretto durante la pre-equilibratura. Dopo che si rimuove la mola vecchia dalla macchina e prima di installare la mola nuova, riavviare la rettificatrice ed eseguire un ciclo di equilibratura; si portano così i pesi equilibratori nell'equilibratore in una posizione di equilibratura nulla, ossia l'uno opposto all'altro a 180 gradi. Arrestare la macchina al termine del ciclo, installare la mola nuova e quindi procedere alla pre-equilibratura. Saltando questa fase si limita l'intervallo effettivo di equilibratura del sistema nei cicli successivi di equilibratura automatica.


Pesi a equilibratura nulla (0-BAL [POS. ZERO])

Questa opzione è disponibile solo su speciali equilibratori senza contatti nei quali è installata l'opzione "pesi a posizione zero". Anziché eseguire un ciclo di equilibratura prima di installare una mola nuova, si può selezionare questa opzione per spostare automaticamente i pesi equilibratori all'interno dell'equilibratore l'uno opposto all'altro a 180 gradi, conseguendo un effetto di equilibratura nulla. Quando questa opzione è selezionata, lampeggia il messaggio "STOP SPINDLE" ("FERMARE MANDRINO") e il pulsante START (AVVIO) non compare finché il mandrino non viene arrestato. Dopo che si preme START, compare la seconda schermata mostrata qui sotto mentre i pesi equilibratori vengono posizionati.

Iniziare la pre-equilibratura selezionando "Pre-Balance" ("Pre-equilibratura") dal menu. Compare la schermata di pre-equilibratura, che consente di selezionare le seguenti opzioni.





0-BAL (POS. ZERO) arresto del mandrino









0-BAL (POS. ZERO) spostamento dei pesi







Questa è la schermata di pre-equilibratura. La schermata a sinistra si riferisce alla modalità di equilibratura a piano singolo, mentre quella di destra si riferisce alla modalità di equilibratura a due piani. Il primo gruppo di elementi visualizzati corrisponde a un singolo piano di equilibratura ed è duplicato nella visualizzazione corrispondente a due piani.




Elementi della schermata di pre-equilibratura per un singolo piano

1. Indicazione del livello di vibrazioni. I valori delle vibrazioni non vengono visualizzati se c'è un errore del sensore delle vibrazioni (sensore assente o in cortocircuito) o se non viene visualizzato alcun valore RPM. Alla destra della sezione del display che mostra le vibrazioni, vengono visualizzate due possibili condizioni di equilibratura:
 - a.  - Livello di tolleranza superato (colore giallo). L'icona lampeggia in giallo se il livello di vibrazioni aumenta oltre il limite di tolleranza di equilibratura selezionato dall'utente.
 - b.  - Equilibratura critica superata (colore giallo). L'icona lampeggia in giallo se il livello di vibrazioni aumenta oltre il limite di equilibratura critica selezionato dall'utente.
2. Grafico a barre delle vibrazioni. Mostra schematicamente il livello di vibrazioni attuale. La scala è lineare tra le impostazioni attuali per il limite di equilibratura e la tolleranza di equilibratura. Tra il livello di tolleranza di equilibratura e il livello critico di equilibratura si applica una scala lineare diversa.
3.  Limite di equilibratura. Questa posizione fissa sul grafico indica l'attuale livello impostato per il limite di equilibratura rispetto al livello di vibrazioni misurato.
4.  Tolleranza di equilibratura. Questa posizione fissa sul grafico indica l'attuale livello impostato per la tolleranza di equilibratura rispetto al livello di vibrazioni misurato.
5.  Livello critico di equilibratura. Questa posizione fissa sul grafico indica l'attuale livello impostato per l'equilibratura critica rispetto al livello di vibrazioni misurato.
6.  Numero dello slot. Identifica il piano dell'equilibratore mediante il numero dello slot per scheda (1-4) nell'SB-5500. Nota: per il funzionamento a due piani gli slot 1 e 2, oppure gli slot 3 e 4, devono essere associati. Lo slot attualmente selezionato e attivo mostra l'icona del sensore con il numero dello slot visualizzato in verde. Per selezionare un piano di equilibratura (numero dello slot) alternativo, usare la schermata Show All (Mostra tutto).


Elementi della schermata di pre-equilibratura comuni a due piani

7. Indicazione RPM. I valori del numero di giri al minuto non vengono visualizzati se non c'è segnale in ingresso (il mandrino è stato arrestato o il sensore RPM è assente o in cortocircuito). Se necessario, è possibile impostare un valore RPM manuale (vedere la corrispondente sezione)
8. Indicazione di errore RPM. Compare una delle seguenti icone per indicare condizioni di errore RPM:
 - a. + - (rossa) È stato superato il valore RPM critico. L'icona lampeggia se il livello RPM è maggiore del valore RPM critico impostato dall'utente.
 - b. - - (rossa) Non è stato raggiunto il valore RPM minimo. L'icona lampeggia se il livello RPM è minore del valore RPM minimo impostato dall'utente.
 - c.  - (gialla) Non è presente alcun segnale RPM inviato dal sensore.
 - d.  - (gialla) Valore RPM maggiore del limite di funzionamento. L'icona lampeggia se il livello RPM rilevato è maggiore del limite massimo di funzionamento, pari a 30.000 RPM.
 - e.  - (gialla) Valore RPM minore del limite di funzionamento. L'icona lampeggia se il livello RPM rilevato è minore del limite minimo di funzionamento, pari a 300 RPM.
9.  - Inibizione pannello anteriore (Front Panel Inhibit, FPI) attiva (vedere FPI in Interfaccia hardware).


10.  - Questa icona segnala una condizione di errore esistente (vedere Condizioni di errore) ed è accompagnata dal codice di due lettere dell'errore corrispondente.






Convenzioni per le modifiche e la navigazione

Sono illustrate di seguito le convenzioni in uso nei menu di pre-equilibratura.



- Un contorno giallo indica l'opzione attualmente selezionata. La maggior parte delle impostazioni è rappresentata da icone indicanti le opzioni disponibili per la corrispondente impostazione. Alcune opzioni richiedono l'impostazione di un numero.
- Le impostazioni attualmente salvate sono indicate da un'icona evidenziata con uno sfondo bianco o dal numero visualizzato per la corrispondente impostazione.
- Usare i pulsanti freccia per passare da un'impostazione alla successiva; il contorno giallo indicherà la selezione corrente.
- Premere il pulsante OK per attivare l'opzione selezionata. Premere  Cancel (Annulla) per uscire.

Nella modalità di modifica:















- Uno sfondo evidenziato in giallo mostra l'attuale voce o numero in fase di modifica.
- L'icona OK lampeggia in giallo sul lato sinistro della schermata ogni volta che la selezione corrente è diversa dall'impostazione salvata, indicando che è necessario premere OK per salvare la nuova impostazione. Premere OK per salvare le modifiche o  Cancel per annullarle e ripristinare i dati precedenti.
- I pulsanti freccia servono a effettuare selezioni in base alle opzioni disponibili nonché a selezionare e modificare numeri. Quando è necessario immettere un numero, il pulsante  permette di selezionare la cifra da modificare (spostando il trattino di sottolineatura). I pulsanti  e  incrementano o decrementano la cifra sottolineata. Tenendo premuto un pulsante freccia si avvia una ripetizione accelerata della pressione del pulsante stesso.
- Premere  per uscire dalla schermata di pre-equilibratura e ritornare alla schermata principale dell'equilibratura automatica.

Impostazione della pre-equilibratura

Per la funzione di pre-equilibratura vi sono varie impostazioni selezionabili dall'utente, presenti sotto il pulsante  della schermata di pre-equilibratura. Premere il pulsante  sulla schermata di pre-equilibratura per accedere a questo menu. Il menu di impostazione si disabilita dopo 1 minuto di inattività e il sistema ritorna alla schermata di pre-equilibratura senza salvare le modifiche. I relè di uscita dell'interfaccia hardware rimangono attivi durante l'impostazione.

Ciascuna delle seguenti impostazioni viene presentata nel seguente ordine sotto il menu di impostazione.

	<p>Dà accesso a tutte le impostazioni di MENU per il piano di equilibratura selezionato.</p>
	<p>Modo di equilibratura. Ciascuno di tali modi descrive il metodo di fissaggio dei pesi equilibratori da usare sulla macchina.</p> <p> Peso circonferenziale – Un peso di massa variabile viene posizionato a una determinata distanza lungo la circonferenza di un rotore.</p> <p> 1^o Peso singolo – Un peso di massa variabile viene posizionato a un determinato angolo.</p> <p> 2^o Due pesi – Due pesi di massa costante, uguale vengono posizionati a due angoli opposti.</p> <p> 3^o Tre pesi – Tre pesi di massa costante, uguale vengono posizionati a 120 gradi l'uno dall'altro.</p> <p> Posizioni fisse – È disponibile un numero specificato di posizioni di fissaggio ad angoli equidistanti fra di loro (come i dadi di una ruota) per aggiungere pesi di massa variabile.</p>
	<p>Se si seleziona il modo di equilibratura <u>Fixed Position</u> (Posizioni fisse), il lato destro di questa opzione è modificabile, permettendo di selezionare il numero di posizioni di fissaggio di pesi di massa costante disponibili (da 3 a 99). Le posizioni devono essere equidistanti fra di loro secondo una sequenza di 360 gradi e devono essere etichettate in ordine sulla macchina, da 1 al massimo numero disponibile.</p> <p>Se si seleziona il modo di equilibratura circonferenziale (Circumferential Weight), il lato sinistro di questa opzione è modificabile, permettendo di modificare la circonferenza del rotore sulla macchina, lungo la quale va misurata la distanza a cui collocare un peso equilibratore.</p>
	<p>Rotazione goniometro. Serve a impostare il senso di rotazione del goniometro ai fini del posizionamento dei pesi equilibratori rispetto al senso di rotazione della mola.</p> <p>Il senso di rotazione del goniometro corrisponde alla direzione in cui i riferimenti angolari (0°, 90°, 180° ecc.) o i numeri delle posizioni dei pesi (1, 2, 3, 4 ecc.) aumentano.</p> <p> Il senso di rotazione del mandrino è <u>identico</u> al senso di rotazione del goniometro.</p> <p> Il senso di rotazione del mandrino è <u>opposto</u> al senso di rotazione del goniometro.</p>

	<p>Limite di equilibratura. Questa impostazione è identica all'impostazione AUTO BALANCE LIMIT (LIMITE DI EQUILIBRATURA AUTOMATICA). Il livello di vibrazioni minimo è quello a cui si considera terminato il procedimento di equilibratura.</p>
	<p>Equilibratura nulla. I pesi equilibratori vengono portati in una posizione di equilibratura nulla, ossia l'uno opposto all'altro a 180 gradi. È disponibile solo su speciali equilibratori meccanici senza contatti nei quali è installata l'opzione "Zero Weights" (Pesi a posizione zero).</p>


T Procedimento di pre-equilibratura.

Premere **T** dalla schermata di pre-equilibratura per iniziare un procedimento completo di pre-equilibratura. Ciascun ciclo di equilibratura consiste di almeno tre fasi:

1. **Fase iniziale.** Il livello di vibrazioni viene misurato e memorizzato.
2. **Fase di test.** Sulla macchina viene collocato un peso di test per misurarne l'effetto.
3. **Fase della soluzione.** Viene fornita la soluzione di equilibratura. Il peso correttivo viene collocato sulla macchina e i risultati vengono misurati.

Se il livello risultante delle vibrazioni è minore del limite di equilibratura **T**, il procedimento di equilibratura è completato e si ritorna alla schermata principale, mentre se è maggiore del limite di equilibratura, viene fornita una nuova soluzione di equilibratura per correggere lo sbilanciamento residuo. Ogni successiva soluzione di equilibratura costituisce una **fase di regolazione**, ossia un'iterazione della fase di soluzione, eseguita se occorre un'ulteriore regolazione.


Quattro parti di ciascuna fase di pre-equilibratura:



- a. Fermare il mandrino. Il sistema indica che il mandrino deve essere arrestato.
- b. Applicare i pesi. Arrestato il mandrino, l'operatore deve configurare i pesi seguendo le istruzioni.
- c. Avviare il mandrino. Il mandrino deve essere messo in moto.
- d. Misurare. È possibile misurare le vibrazioni per calcolare la fase successiva.

Queste informazioni vengono memorizzate anche se il sistema viene spento e riacceso. I relè di uscita dell'interfaccia hardware rimangono attivi durante le operazioni di equilibratura. Tranne laddove notato, il pulsante **Cancel** (Annulla) arresta il procedimento di equilibratura e riporta alla schermata principale.

Equilibratura con sola regolazione

Premere il pulsante  dalla schermata di pre-equilibratura per avviare un procedimento di equilibratura con sola regolazione, nel quale vengono saltate le fasi iniziali e di test, iniziando dalla fase della soluzione. Questa opzione è disponibile solo se il sistema SBS ha memorizzato i risultati di una fase iniziale e di una fase di test completate in precedenza.





Le prime due fasi del ciclo di pre-equilibratura (iniziale e di test) consentono al sistema SBS di determinare e memorizzare informazioni essenziali sulle condizioni della rettificatrice e come eventuali modifiche dei pesi equilibratori influiranno sull'equilibratura della macchina. Presumendo che le condizioni della macchina (RPM, dimensioni della mola, ecc.) non cambino, le successive operazioni di equilibratura possono essere compiute senza bisogno di rieseguire queste due fasi. Se le condizioni della macchina invece cambiano, l'esecuzione delle operazioni di equilibratura sulla base dei risultati memorizzati delle fasi iniziale e di test produrrebbe risultati imprecisi.


L'equilibratura con sola regolazione è eseguibile ogni volta che il livello di vibrazioni aumenta oltre una condizione di equilibratura soddisfacente.

Problemi di equilibratura - Se tentativi successivi di equilibratura con sola regolazione non danno risultati soddisfacenti, significa che le condizioni della macchina sono cambiate o che si è verificato un errore nella collocazione dei pesi (posizioni imprecise o variazioni delle masse). In tal caso, l'operatore deve verificare che l'impostazione del senso di rotazione del goniometro sia ancora precisa, quindi premere **T** per avviare un nuovo procedimento manuale completo di equilibratura.


















NOTA BENE - Una pre-equilibratura riesce solo se si segue scrupolosamente ciascuna fase del procedimento e ci si accerta che i movimenti dei pesi e le aggiunte siano eseguiti accuratamente. Sia le masse che il posizionamento dei pesi utilizzati determinano la precisione dell'equilibratura ottenuta.


Schermate della cronologia

Consentono di visualizzare fasi del procedimento di pre-equilibratura già completate o anche di rieseguire una di queste fasi precedenti. Premere il pulsante  per accedere alle schermate della cronologia. Quando si visualizzano queste schermate, nell'angolo superiore destro compare una grande "H" ("History" [Cronologia]). Usare quindi i pulsanti  e  per andare indietro o avanti attraverso le fasi di equilibratura (notare che il numero della fase è visualizzato). Quando è possibile ripetere una particolare fase di equilibratura (fase 3 o successiva), compare il pulsante .



Fasi di pre-equilibratura


 	<p>Iniziale</p> <p>Fermare il mandrino - Questa schermata richiede all'operatore di arrestare il mandrino. La corrispondente icona  Stop Spindle lampeggia per segnalare che occorre arrestare il mandrino e la schermata rimane visualizzata finché il sistema non rileva che il mandrino è fermo.</p>
 	<p>Iniziale</p> <p>Applicare i pesi - Dopo che il mandrino si è arrestato, questa schermata mostra all'operatore come posizionare i pesi. Durante la fase iniziale non ci deve essere alcun peso sulla macchina oppure i due o tre pesi ad angolo variabile devono essere spostati nelle posizioni di equilibratura nulla seguendo le istruzioni.</p> <p>Premere  per indicare che la macchina è pronta.</p>
 	<p>Iniziale</p> <p>Avviare il mandrino - Questa schermata indica di avviare il mandrino affinché si possa eseguire una misura del livello di vibrazioni. L'icona  e la sigla "RPM" lampeggiano entrambe e la schermata rimane visualizzata finché il sistema non rileva che il mandrino ruota a velocità costante, quindi viene visualizzata la schermata di misurazione.</p> <p>La freccia Indietro indica che premendo  si può accedere alle schermate della cronologia.</p>
 	<p>Iniziale</p> <p>Misurare le vibrazioni - Dopo che il valore RPM si è stabilizzato, sullo schermo compare, lampeggiante, la freccia Avanti. Premendo  si memorizza questa misura.</p> <p>La freccia Indietro indica che premendo  si può accedere alle schermate della cronologia.</p>
 	<p>Test</p> <p>Fermare il mandrino - La corrispondente icona  Stop Spindle lampeggia per segnalare che occorre arrestare il mandrino.</p>




Test

Applicare i pesi - Il peso di test visualizzato deve essere aggiunto nella posizione zero. Il valore del peso di test è visualizzato.

Durante la fase di test, premendo il pulsante Edit (Modifica) (notare l'icona $\text{g}(\text{oz})$) si visualizza questa schermata, che consente di modificare il valore della massa del peso di test. È possibile anche selezionare le unità di misura del peso: g, oz, lb, kg o none (nessuna).




Al termine delle modifiche, premere OK per salvarle e ritornare alla schermata Apply Weights (Applicare i pesi).



Applicare i pesi - Dopo che il mandrino si è arrestato, questa schermata mostra all'operatore dove posizionare i pesi. Durante questa fase, un peso deve essere collocato nella posizione zero **oppure** tutti i pesi devono essere spostati nelle posizioni mostrate.

Le schermate illustrate si riferiscono all'equilibratura con tre pesi, ma lo stesso procedimento si applica a quella con due pesi.


Premere $\blacktriangleright\blacktriangleright$ per indicare che la macchina è pronta.



Test

Avviare il mandrino - L'icona C e la sigla "RPM" lampeggiano entrambe per segnalare che occorre riavviare il mandrino.

La freccia Indietro indica che premendo $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ si può accedere alle schermate della cronologia.



Test


Misurare le vibrazioni - Dopo che il valore RPM si è stabilizzato, sullo schermo compare, lampeggiante, la freccia Avanti. Premendo ►► si memorizza questa misura.

La freccia Indietro indica che premendo ◀◀ si può accedere alle schermate della cronologia.




Soluzione

Fermare il mandrino - La corrispondente icona ☒ Stop Spindle lampeggia per segnalare che occorre arrestare il mandrino.



Soluzione Peso aggiuntivo (+)



Soluzione Peso assoluto (=)

Soluzione


Applicare i pesi - Il peso deve essere spostato nel punto illustrato e la sua massa deve essere variata come mostrato per ridurre al minimo lo sbilanciamento.

Posizionare i pesi equilibratori sullo stesso raggio del peso di test.

Sono disponibili due modi per visualizzare la soluzione:


Peso aggiuntivo (+)

Lasciare sulla macchina tutti i pesi già presenti e aggiungere solo quello mostrato.



Peso assoluto (=)

Prima rimuovere tutti i pesi di test, quindi posizionare i pesi come mostrato.



Premere per visualizzare alternativamente la schermata della soluzione del peso additivo o quella del peso assoluto (notare l'icona + sulla schermata della soluzione).

	<p>②③ Applicare i pesi - I pesi devono essere spostati nei punti mostrati per ridurre al minimo lo sbilanciamento.</p> <p>Premere il pulsante Avanti ►► per indicare che la macchina è pronta.</p>
	<p style="text-align: right;">Soluzione</p> <p>Avviare il mandrino - L'icona e la sigla "RPM" lampeggiano entrambe per segnalare che occorre riavviare il mandrino.</p> <p>La freccia Indietro indica che premendo ◀◀ si può accedere alle schermate della cronologia.</p>
	<p style="text-align: right;">Soluzione</p> <p>Misurare le vibrazioni. Dopo che il valore RPM si è stabilizzato, sullo schermo compare, lampeggiante, la freccia Avanti. Premendo il pulsante Avanti ►► si memorizza questa misura.</p> <p>La freccia Indietro indica che premendo ◀◀ si può accedere alle schermate della cronologia.</p> <p>Se il livello risultante delle vibrazioni è minore del limite di equilibratura ►, il procedimento di equilibratura è completato e si ritorna alla schermata principale, mentre se è maggiore del limite di equilibratura, viene fornita una nuova soluzione di equilibratura per correggere lo sbilanciamento residuo.</p>


Ogni successiva soluzione di equilibratura costituisce una **fase di regolazione**, ossia un'iterazione della fase di soluzione, eseguita se occorre un'ulteriore regolazione. Se si sono apportate modifiche, eseguire un nuovo procedimento manuale completo di equilibratura premendo **T**.

Se è difficile conseguire la soluzione di equilibratura, potrebbe visualizzarsi una delle seguenti schermate anziché la schermata della soluzione.

	<p>La schermata superiore indica che si devono usare pesi più piccoli o più grandi. Premere il pulsante ◀◀ per ritornare alle schermate della cronologia per un'opportunità di usare un peso più grande e ripetere la fase di test.</p> <p>La schermata inferiore indica che i numeri di compensazione sono troppo grandi o piccoli per una visualizzazione precisa e che potrebbe essere necessario modificare le attuali unità di misura dei pesi. Premere ▶▶ per ritornare alla schermata Apply Weights (Applicare i pesi) senza apportare alcuna modifica.</p>
	<p>Le immagini mostrano suggerimenti miranti a migliorare i risultati incrementando o decrementando il peso e/o modificando il modo di equilibratura fra due e tre pesi.</p> <p>Premere il pulsante ▶▶ per ritornare alla schermata Apply Weights (Applicare i pesi) senza apportare alcuna modifica.</p>

Fasi di pre-equilibratura a due piani

Per semplicità, le fasi di pre-equilibratura precedenti sono mostrate per l'equilibratura a singolo piano. Le fasi di equilibratura a due piani sono identiche, ma le schermate di posizionamento dei pesi e di misurazione delle vibrazioni mostrano informazioni per ciascuno dei due piani: la parte superiore della schermata indica un piano e la parte inferiore indica il secondo piano.





Posizionamento del peso



Misurare le vibrazioni

La fase di posizionamento del peso di test è suddivisa in due fasi separate, con il posizionamento di un peso per ciascun piano. La schermata mostra un piano come piano attivo, mentre l'altro piano è in grigio. Completare ciascuno dei posizionamenti del peso in sequenza seguendo le istruzioni.




Equilibratura manuale

Il sistema di equilibratura SBS è completamente automatico, ma può essere fatto funzionare anche manualmente. La possibilità di spostare i pesi equilibratori nell'equilibratore manualmente è utile per l'esecuzione di prove diagnostiche e consente agli operatori di equilibrare manualmente le macchine se lo si desidera.

Si accede ai pulsanti di equilibratura manuale premendo il pulsante MAN. È possibile specificare manualmente un valore RPM quando l'equilibratore non riceve alcun segnale RPM, usando i pulsanti freccia per impostare il livello e premendo il pulsante ENTER. I pulsanti sono divisi in due gruppi, ciascuno dei quali regola lo spostamento di uno dei due pesi nell'equilibratore (M1 e M2). Ciascun peso può essere spostato avanti o indietro, con riferimento al senso di rotazione della mola. **È possibile azionare solo un pulsante alla volta.** Per eseguire un'equilibratura manuale, spostare i due pesi nella direzione che riduce le vibrazioni, il cui livello è visualizzato. Questa procedura va eseguita in tre fasi.

Fase 1. Spostare ciascuno dei due pesi di una distanza uguale nella stessa direzione, avanti o indietro. Se spostandoli in una direzione il livello delle vibrazioni aumenta, scegliere la direzione opposta. Continuare in questo modo finché non è più possibile ridurre il livello delle vibrazioni. Questo movimento posiziona i due pesi equidistanti da una linea passante per il centro della mola e il centro dello sbilanciamento, indicato dal punto bianco.



Fase 2. Determinare il corretto angolo per la posizione dei pesi rispetto alla linea passante per i centri. A tal fine, spostare i pesi di una distanza uguale in direzioni opposte (uno avanti e uno indietro). Anche in questo caso, se il livello delle vibrazioni aumenta, provare il movimento opposto del peso. Questa fase termina quando non è più possibile ridurre il livello delle vibrazioni.

Fase 3. È possibile regolare con precisione il livello di equilibratura spostando i pesi individualmente con piccoli incrementi, per ridurre al minimo il livello di vibrazioni visualizzato.

Eventuali variazioni del livello delle vibrazioni della macchina seguono gli spostamenti dei pesi con un ritardo di uno - due secondi, a causa di un effetto di assestamento della macchina stessa. Quando la corretta direzione del movimento non è immediatamente chiara o il livello delle vibrazioni è piccolo (2,0 micron o meno), qualsiasi spostamento dei pesi deve essere eseguito con piccoli incrementi, con un ritardo di due secondi tra un movimento e l'altro, per valutare l'effetto di ciascun movimento.

Filtro manuale RPM

Il sistema è impiegabile anche come strumento di analisi e misurazione delle vibrazioni. Il filtro delle frequenze di vibrazione di cui è dotata l'unità di comando è regolabile manualmente da 300 a 30.000 RPM (giri/min) con incrementi di 1 RPM. L'unità di comando può così funzionare indipendentemente dall'equilibratore e misurare livelli di vibrazione che si generano a frequenze diverse.

Per impostare il filtro manuale, scollegare il cavo a 12 contatti dell'equilibratore dall'unità di comando per eliminare qualsiasi segnale RPM in ingresso. Per passare alla modalità manuale, premere il pulsante MAN. sulla schermata principale dell'equilibratore. Impostare la frequenza RPM desiderata per il filtro manuale usando il pulsante freccia sinistra per selezionare le cifre e i pulsanti freccia su e giù per modificare la cifra selezionata. Premere ENTER per visualizzare il livello di vibrazioni al valore RPM selezionato. Se si desidera, è possibile regolare il livello del filtro manuale per visualizzare i livelli di vibrazione ad altre frequenze. È possibile anche eseguire un'analisi completa di tutte le frequenze di interesse mediante la funzione Grafico vibrazioni.

Grafico vibrazioni

Questa funzione esegue una scansione dello spettro delle vibrazioni in un intervallo RPM selezionato e visualizza i risultati sotto forma di un grafico. Può essere utile per diagnosticare vibrazioni indotte da condizioni della macchina o per rilevare problemi ambientali che potrebbero influire negativamente sul processo di rettifica. L'intervallo RPM da valutare dipende dalla macchina e dal processo. È necessario determinare il valore RPM minimo e massimo della rettificatrice. L'intervallo di valutazione suggerito va da $0,4 \times (\text{RPM min})$ a $2,0 \times (\text{RPM max})$; include tutte le frequenze le cui armoniche possono influire sull'intervallo RPM operativo. Inoltre, si può utilizzare un intervallo ampio per identificare un'area di interesse e quindi ottenere informazioni più dettagliate con un grafico più stretto generato per l'intervallo RPM di interesse.

GAMMA RPM – Selezionare GRAFICO VIBRAZIONI dal menu, quindi selezionare GAMMA RPM. Gamma RPM è l'intervallo di frequenze che sarà valutato durante la scansione dello spettro. Usare i pulsanti freccia per impostare il limite inferiore della gamma RPM, premere ENTER per memorizzare il valore e quindi immettere nello stesso modo il limite superiore dell'intervallo. Quando si imposta la gamma RPM, usare i pulsanti freccia su e giù per aumentare o diminuire il valore e il pulsante freccia sinistra per spostare il cursore sulla cifra desiderata.

AVVIO – Questo comando avvia la scansione dello spettro nella gamma RPM selezionata. L'icona della clessidra ruotante, sul lato destro del display, indica che l'unità di comando sta eseguendo la scansione. Durante questo processo tutte le coppie di livello di vibrazioni e RPM vengono inviate all'interfaccia software in formato ASCII. Al termine della scansione, compare il grafico della frequenza risultante. Un grafico non cancellato viene visualizzato a larghezza intera, mentre eventuali grafici cancellati hanno meno punti e sono visualizzati con una larghezza inferiore. La scala verticale è lineare e basata sul valore di picco, visualizzato sulla parte superiore del grafico, mentre la scala orizzontale è logaritmica. La frequenza di picco è rappresentata da una linea bianca.

- 1) **VEDI DATI.** Premere questo pulsante per visualizzare un elenco dei valori di vibrazione di picco. Si tratta dei primi 20 (o meno) valori registrati nell'intervallo selezionato. Premendo il pulsante VIBR/RPM di questa schermata si ordinano i valori per livello di vibrazioni o RPM. I pulsanti freccia servono a scorrere su o giù i valori. Il pulsante VEDI GRAFI riporta alla schermata che mostra l'ultimo grafico registrato.
- 2) **TRASM DATI.** Premere questo pulsante per esportare i valori di picco e i livelli RPM corrispondenti tramite l'interfaccia software in formato ASCII. Queste informazioni possono essere acquisite e utilizzate come necessario.
- 3) **SETUP GRAFI.** Questo pulsante riporta alla schermata di impostazione per generare un grafico delle vibrazioni, in cui si possono immettere impostazioni RPM alternative o uscire dalla procedura di generazione del grafico premendo il pulsante ESCI.



Grafico della frequenza

VALORI DI PICCO		
#	μm	RPM
1	0.77	891
2	0.16	988
3	0.16	523
4	0.16	624
5	0.14	1180

Schermata dei valori di picco

Interfaccia hardware

L'interfacciamento del sistema di equilibratura SBS con un controllore CNC o PLC della macchina è supportato tramite un'interfaccia hardware o software. L'interfaccia hardware è disponibile tramite un connettore DB-25 standard situato sul pannello posteriore di ciascuna scheda dell'equilibratore, mentre l'interfaccia software è disponibile tramite i connettori USB o Ethernet, comuni all'intera unità di comando. A causa delle molte possibili variazioni e configurazioni del cablaggio necessario per una tale interfaccia, l'operatore deve fornire il cavo necessario.

Quando si progetta un'interfaccia per il sistema SBS, è importante tenere presente che il controllore della rettificatrice deve azionare il sistema SBS. Il sistema SBS non è in grado di regolare il funzionamento della rettificatrice.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere a interfacciare il sistema SBS con il controllore di qualsiasi macchina. Le sezioni che descrivono l'interfaccia di altri prodotti SBS installabile nell'unità di comando SBS sono riportate separatamente nei manuali aggiuntivi di istruzioni per l'uso di tali prodotti.

Descrizione generale dell'interfaccia hardware

L'interfaccia hardware consiste di tre sezioni: alimentazione, ingressi e uscite.


L'alimentazione dell'interfaccia serve esclusivamente per l'uso con gli ingressi dell'interfaccia stessa; consiste di tre pin comuni e un pin di uscita. I pin comuni sono collegati internamente allo chassis e alla massa di terra. L'uscita può applicare una corrente massima di 30 mA a circa +15 V CC. Qualsiasi circuito di alimentazione esterno adoperato per l'I/O dell'interfaccia deve essere un circuito di sicurezza a tensione molto bassa (SELV).

Gli ingressi offrono robustezza e immunità al rumore. Gli ingressi vengono attivati quando sono portati a un livello alto, tramite una connessione con l'uscita del circuito di alimentazione dell'interfaccia hardware SB-5500 o con un segnale fornito dal cliente. Per attivare gli ingressi occorrono almeno 8 mA

a una tensione compresa tra 10 e 26 volt CA o +CC, rispetto al terminale comune del circuito di

Connettore interfaccia hardware

Standard per tutti i modelli SB-5500



alimentazione dell'interfaccia hardware SB-5500. I pin comuni sono collegati internamente allo chassis e alla massa di terra. Gli ingressi vengono disattivati rimuovendo la connessione con il segnale fornito dal cliente o con il circuito di alimentazione.

Le uscite consistono di relè deviatori unipolari a stato solido isolati otticamente, utilizzabili per applicare un segnale di uscita tramite la connessione a un generatore di tensione fornito dal cliente. Le uscite sono isolate elettricamente da tutti gli altri circuiti e hanno tensione nominale di 24 V CC o CA e corrente massima di 50 mA. I carichi induttivi devono essere protetti contro il flyback sino a 50 V CC.

I tre contatti di un relè deviatore unipolare sono indicati con i termini “normalmente aperto”, “normalmente chiuso” e “comune”. Il termine “comune” in questo senso non implica connessione ai terminali comuni di un alimentatore. Il termine “ritorno” è utilizzato qui sotto per indicare il contatto comune dell'uscita.

Nomi e funzioni dei pin di ingresso

N. pin	Nome	Descrizione
18	SBC	Comando avvio equilibratura – Attivato momentaneamente per iniziare un'operazione di equilibratura automatica. Il fronte di salita di questo segnale avvia l'operazione.
19	SPB	Comando arresto equilibratura – Quando è attivo, questo ingresso arresta un'operazione di equilibratura automatica in corso e impedisce l'avvio di un'operazione di equilibratura automatica sia dall'interfaccia hardware sia da quella software. Il pulsante AUTO sul pannello anteriore è ancora funzionale.
17	FPI	Inibizione pannello anteriore – Quando questo ingresso è attivo, non è possibile eseguire le azioni principali sul tastierino del pannello anteriore. I pulsanti MENU, MAN. e AUTO sono disabilitati. Rimangono abilitati i pulsanti On/Off e Cancel, utilizzabili per arrestare un'operazione di equilibratura automatica. È possibile usare il pulsante MOSTR TUTTO e accedere alla schermata Stato sistema.

Nomi e funzioni dei pin di uscita

n. pin	Nome	Descrizione
22 10 9	BOT-R, BOT-NA BOT-NC	Equilibratura fuori tolleranza: contatti di ritorno, normalmente aperti (NA) e normalmente chiusi (NC). Questa uscita è attiva quando 1) il livello di vibrazioni misurato supera la tolleranza impostata dall'operatore, e rimane attiva se il livello di vibrazioni supera la tolleranza critica; 2) inoltre è attiva se i giri al minuto del mandrino superano il livello RPM massimo critico definito dall'operatore, ma non è attiva se i giri al minuto del mandrino scendono sotto il livello RPM minimo critico definito dall'operatore. La funzione di questo relè durante un ciclo di equilibratura automatica è determinata dall'impostazione MODO CNC BOT.
15 14 16	BOT2-R BOT2-NA BOT2-NC	Equilibratura fuori tolleranza 2: contatti di ritorno, normalmente aperti (NA) e normalmente chiusi (NC). Questa uscita è attiva quando 1) il livello di vibrazioni misurato supera la tolleranza critica definita dall'operatore, 2) quando il valore RPM del mandrino supera il valore RPM massimo critico definito dall'operatore, o 3) se i giri al minuto del mandrino scendono sotto il livello RPM minimo critico. La funzione di questo relè durante un ciclo di equilibratura automatica è determinata dall'impostazione MODO CNC BOT.

24 12 25	BIP-R BIP-NA BIP-NC	Equilibratura in corso: contatti di ritorno, normalmente aperti (NA) e normalmente chiusi (NC). Questa uscita è attiva quando è in corso un'operazione di equilibratura automatica.
23 11 8	FBSI-R FBSI-NO FBSI-NC	Equilibratura non riuscita/sistema inoperativo: contatti di ritorno, normalmente aperti (NA) e normalmente chiusi (NC). Questa uscita è attiva quando il sistema è nella normale modalità di funzionamento, acceso e dopo aver superato l'autotest all'accensione. Viene diseccitato se l'unità di comando è spenta o in standby oppure se si genera una condizione di errore o di guasto.
6 5	RPM RPM-R	Questo relè si chiude una volta a ogni rotazione. Il segnale è un'uscita con buffer del segnale RPM generato dall'equilibratore. Non è disponibile se il valore RPM è stato immesso manualmente.

Interfaccia software

Il sistema di equilibratura SBS fornisce un'interfaccia software, tramite Ethernet TCP/IP o USB, che offre la stessa funzionalità di comando dell'interfaccia hardware oltre al monitoraggio dello stato del sistema, all'impostazione del limite di equilibratura automatica e all'analisi dello spettro delle vibrazioni. La seguente descrizione si riferisce a tutti i modelli SB-5500.

Interfacciamento

L'interfaccia software offre un'emulazione di interfaccia seriale che collega l'unità di comando a un computer Windows tramite Ethernet TCP/IP o USB. Nel caso di TCP/IP, usare Telnet dal prompt dei comandi di Windows specificando l'indirizzo IP dell'unità di comando oppure usare HyperTerminal o un software di comunicazione seriale analogo specificando la porta 23 con qualsiasi impostazione della velocità di trasmissione. Quando si collega tramite USB, Windows assegna una porta COM all'unità di comando. Se all'unità di comando SB-5500 non viene assegnata automaticamente una porta COM, sul sito web SBS – www.grindingcontrol.com – è disponibile un driver per l'impostazione delle comunicazioni USB-seriale da parte di Windows. L'assegnazione della porta COM è controllata da Windows e per ciascuna unità di comando SB-5500 rilevata sarà assegnata una porta COM unica. La porta assegnata può essere determinata visualizzando Gestione dispositivi di Windows. Usare HyperTerminal o altro software di comunicazione seriale per interagire con l'unità di comando tramite una connessione USB.

Comandi e risposte del software

Quando si accende l'unità di comando, viene trasmesso il seguente messaggio attraverso l'interfaccia software.

/SB-5500, Copyright (c) 2009, Schmitt Industries, Inc.<CR>
V0.02<CR>

Comandi - Un messaggio preceduto da una cifra da '1' a '4' è un comando o una risposta che si riferisce alla scheda inserita nello slot da 1 a 4, rispettivamente. Un messaggio iniziante con qualsiasi altro carattere si riferisce all'unità di comando del sistema. Gli esempi che seguono utilizzano "1" come numero dello slot della scheda.

Comandi disponibili dall'interfaccia software

Comandi inviati all'unità di comando		
Comando	Risposta	Significato/ esempio :
C		Interrogazione sullo stato del pannello di controllo <Esc>C<CR>
	CI	Il pannello di controllo è inibito CI<CR>
	CE	Il pannello di controllo è abilitato CE<CR>
	CX	Il pannello di controllo non è installato CX<CR>
CE		Abilitazione pannello di controllo. <Esc>CE<CR>
	K	Riscontro dato al comando K<CR>
	CX	Il pannello di controllo non è installato CX<CR>
CI		Inibizione del pannello di controllo. <Esc>CI<CR>
	K	Riscontro dato al comando K<CR>
	Q	Comando non accettato (pannello in uso?) Q<CR>
	CX	Il pannello di controllo non è installato
V		Richiesta versione (firmware scheda principale) <Esc>V<CR>
	Vn.nn	Versione firmware V1.00<CR>

Comandi inviati alla scheda nello slot (le schede sono comandate individualmente)		
Comando	Risposta	Significato/ esempio :
X		Richiesta del tipo (della scheda nello slot). < Esc >1X<CR> Avvio richiesta informazioni slot 1.
	Xz.zzVn.n n [sss]/testo	Risposta della scheda. z.zz indica il tipo di scheda nello slot: 1.02 si riferisce a un equilibratore meccanico, 1.03 a un equilibratore senza contatti, 2.02 a un idroequilibratore, 3.00 a una scheda AEMS e 5.00 a un equilibratore manuale; n.nn indica la revisione del firmware dell'equilibratore, mentre sss è il nome specificato dall'utente per questa scheda. La barra precede un commento che spiega il tipo di scheda. 1X1.02V0.15[NOME]/EQUILIBRATORE MECCANICO<CR> 1X1.03V0.15[NOME]/EQUILIBRATORE SENZA CONTATTI<CR> 1X2.02V0.15[NOME]/HYDROKOMPENSER<CR> 1X3.00V0.03[NOME]/GAP/COLLISIONE<CR> 1X5.00V0.15[NOME]/EQUILIBRATORE MANUALE<CR>
	X0/Nessuna scheda	Nello slot non è installata nessuna scheda. 1X0/Nessuna scheda<CR>
	XX/Nessuna risposta	Nello slot è installata una scheda che però non risponde al sistema. 1XX/Nessuna risposta<CR>
BA		Comando interruzione equilibratore.

Comandi inviati alla scheda nello slot (le schede sono comandate individualmente)		
Comando	Risposta	Significato/esempio:
		<Esc>2BA<CR> Interrompi ciclo di equilibratura slot 2.
	BT	Ciclo di equilibratura terminato (se in corso) 2BT<CR>
BS		Comando avvio equilibratore. Questo comando avvia il ciclo di autoequilibratura se le risorse del sistema possono essere acquisite. Premendo il pulsante Cancel sul pannello anteriore si arresta il ciclo. <Esc>1BS<CR> Avvia ciclo di equilibratura slot 1.
	BS	Ciclo di equilibratura avviato 1BS<CR>
	BT	Ciclo di equilibratura terminato 1BT<CR>
G[sss][, [e ee]]		Genera grafico spettro vibrazioni. Questo comando genera un grafico delle letture delle vibrazioni in funzione del valore RPM delle vibrazioni stesse. Facoltativamente, specificare "sss" come RPM iniziali e "eee" come RPM finali. <Esc>1G500,2000<CR> Avvia programma spettro vibrazioni slot 1. Esegui scansione da 500 a 2000 RPM.
	U=unità	Programma spettro avviato (unità specificate) 1U=UM<CR>
	Grrr,vv.vvv	Punto grafico vibrazioni. Viene generata una linea per ciascun valore RPM misurato; rrr è il valore RPM corrente, mentre vv.vvv è il livello delle vibrazioni misurato al valore RPM specificato. 1G500,0.04<CR> 1G550,0.05<CR>
	GE	Fine grafico vibrazioni. La routine di generazione del grafico dello spettro delle vibrazioni è terminata. 1GE<CR>
GX		Annulla spettro vibrazioni. <Esc>1GX<CR> Arresta programma spettro vibrazioni slot 1.
	GE	Fine grafico vibrazioni
L[x.xx[, [y.yy[, [z.zz]]]]		Comando limiti, dove x.xx è il livello di vibrazioni Limite, y.yy è il livello di Tolleranza e z.zz è il livello Critico; tutti i valori sono in micron. Se x.xx non è presente, il livello Limite rimane invariato. Se y.yy non è presente, il livello di Tolleranza rimane invariato. Se z.zz non è presente, il livello di vibrazioni Critico rimane invariato. <Esc>1L<CR> Acquisisci limiti equilibratura slot 1.
	Lx.xx,y.yy, z.zz	Risposta limite di equilibratura (nuovi valori), dove x.xx è il livello Limite, y.yy è il livello di Tolleranza e z.zz è il livello di vibrazioni Critico; tutti i valori sono in micron. 1L0.40,1.20,20.00<CR> <Esc>1L0.08,,15<CR> Imposta per lo slot 1 il livello Limite a 0.08, il livello Critico a 15.00, non modificare il livello di Tolleranza. 1L0.08,1.20,15.00<CR>
P[1 2 3]		Impostazione Velocità equilibratura. 1 Imposta equilibratura su Cautivo. 2 Imposta equilibratura su Aggressivo. 3 Imposta equilibratura su Normale. <Esc>1P<CR> Acquisisci impostazione Velocità equilibratura slot 1.
	P1	1P1<CR> L'attuale impostazione per Velocità equilibratura è Cautivo. <Esc>1P2<CR> Imposta Velocità equilibratura slot 1 su Aggressivo. 1P2<CR> L'attuale impostazione per Velocità equilibratura è Aggressivo.
R[rrr]		Imposta livello RPM critici; rrr è il nuovo livello RPM critici. Per il livello RPM critici vengono utilizzati i valori 301-30100. Tutti gli altri valori sono interpretati come OFF. <Esc>1R3500<CR> Imposta livello RPM critici slot 1 a 3500 RPM.

Comandi inviati alla scheda nello slot (le schede sono comandate individualmente)		
Comando	Risposta	Significato/esempio:
		<Esc>1R0<CR> Disattiva verifica RPM critici slot 1. <Esc>1R<CR> Acquisisci livello RPM critici slot 1
	Rrrr	1R3500<CR> Il livello RPM critici slot 1 è 3500 RPM. Una risposta rrr=300 significa che non è stato impostato nessun limite; il livello RPM critici è OFF. 1R300<CR>
S[C]		Comando richiesta stato. Se 'C' è presente, la condizione di errore segnalata in precedenza viene cancellata prima che siano fornite le informazioni sullo stato. <Esc>1S<CR> Informazioni sullo stato dello slot 1.
	S rrr,v.vv, [FBSI,] [BIP,][FPI,] ERR=eee	Risposta stato; rrr è il valore RPM, v.vv è il livello di vibrazioni in micron, FBSI indica equilibratura non riuscita/sistema inoperativo, BIP indica equilibratura in corso e FPI indica che il pannello anteriore è inibito; eee rappresenta le lettere di errore individuali corrispondenti alle condizioni di errore. Se la prima lettera è '@', una condizione di errore richiede la cancellazione (usare il comando SC o premere Clear sul pannello anteriore). 1S 1590,0.23,ERR=@GI<CR> <Esc>1SC<CR> Informazioni sullo stato dello slot 1. 1S 1590,0.24,ERR=G<CR>


Sommario del funzionamento del software

La funzionalità dell'interfaccia software del sistema di equilibratura SBS consente di eseguire l'equilibratura e i test di una rettificatrice in modo completamente automatizzato. Per esempio, se si registra lo spettro delle vibrazioni di una macchina nuova, lo si può archiviare per valutare successivamente le condizioni relative dei cuscinetti, l'equilibratura del mandrino e le condizioni della macchina. Le letture del valore RPM e del livello di vibrazioni dalla riga di stato sono utilizzabili per fornire un'indicazione remota delle caratteristiche e della velocità di funzionamento della macchina. Questi dati possono servire a indicare quando occorre sostituire una mola o eseguire altre operazioni di manutenzione.

Interfaccia Profibus DP

Dal sito web SBS, www.sbs.schmitt-ind.com/support/software-firmware/, è possibile scaricare un documento sull'implementazione dell'interfaccia Profibus insieme al file Profibus GSD necessario.

Grafico temporale del sistema/CNC




Manutenzione del sistema

Manutenzione del collettore

La manutenzione del sistema di equilibratura SBS eseguibile dall'operatore si limita alla sostituzione del fusibile della linea di alimentazione nell'unità di comando e dell'anello dell'equilibratore come necessario. Le istruzioni sono fornite con i ricambi del collettore. Seguono gli schemi circuitali del cavo dell'equilibratore e del cavo del sensore per agevolare riparazioni di minore entità o cablaggi. Se sono necessarie ulteriori operazioni di manutenzione, rivolgersi al fornitore del sistema di equilibratura SBS o a Schmitt Industries Inc.

La versione senza contatti dell'equilibratore SBS non contiene parti su cui l'utente possa intervenire.




Politica di riparazione/restituzione SBS


La politica di Schmitt Industries prevede come priorità fondamentale rispondere alle esigenze dei nostri clienti riguardo alla manutenzione. Sappiamo bene quali sono i costi dei tempi di fermo di una macchina e ci impegniamo per riparare entro la fine della giornata componenti che siano consegnati al nostro stabilimento la mattina. A causa delle complessità e dei ritardi correlati alle spedizioni internazionali, i clienti fuori degli Stati Uniti continentali devono rivolgersi al fornitore SBS locale per assistenza. Prima di restituire un'apparecchiatura affinché sia riparata, è necessario richiedere a Schmitt Industries, Inc. un codice di autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA). Senza questo codice di monitoraggio,

Schmitt Industries non può assicurare riparazioni tempestive e accurate. Il mancato ottenimento di un codice RMA può comportare un ritardo notevole.

Schema circuitale del cavo dell'equilibratore



Schema circuitale del cavo del sensore



Guida alla soluzione dei problemi

Consultare questa guida in caso di problemi con il sistema di equilibratura SBS.

1 Se l'unità di comando del sistema di equilibratura visualizza messaggi di errore, consultare la sezione Messaggi di errore visualizzati, nel presente manuale, per una spiegazione di tali messaggi. Contattare Schmitt Industries per assistenza come necessario. **Se si riferisce un problema di manutenzione, indicare il codice (lettera) di qualsiasi errore visualizzato.**

2 Se non si visualizza nessun messaggio di errore, controllare il sensore delle vibrazioni. Verificare che il sensore sia fissato saldamente alla macchina, che il suo magnete sia bloccato in posizione, e che il sensore sia collegato correttamente all'unità di comando. Verificare inoltre che la posizione del sensore sulla rettificatrice rispecchi accuratamente l'equilibratura della macchina (vedere la sezione *Posizione del sensore delle vibrazioni*).

Come verifica finale, impostare manualmente il valore RPM sull'unità di comando alla velocità di funzionamento della rettificatrice e verificare la presenza di un segnale delle vibrazioni in ingresso. Se durante questo test la lettura del sensore è nulla, restituire sia il sensore delle vibrazioni sia l'unità di comando per farli riparare. Contattare Schmitt Industries per richiedere un codice di autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA).

3 Se il sensore delle vibrazioni funziona correttamente, il passo successivo consiste nell'eseguire una verifica di integrità del resto del sistema. Questo test deve essere eseguito con la macchina in funzione, ma non durante un ciclo di rettifica o ravvivatura. Premere il pulsante MAN. per passare alla modalità di comando manuale e quindi premere ciascuno dei quattro pulsanti della modalità manuale, uno alla volta, per circa 5 secondi. Con ciascun movimento dei pesi equilibratori, il sistema deve registrare una variazione del livello delle vibrazioni visualizzato sull'unità di comando. Se ciò non si verifica per tutti e quattro i pulsanti, occorre intervenire sul sistema. L'equilibratore, l'unità di comando, il sensore delle vibrazioni e il cavo dell'equilibratore devono essere restituiti come gruppo. Contattare Schmitt Industries per richiedere un codice di autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA).

4 Se l'autotest dell'unità di comando non indica problemi di manutenzione con il sistema SBS, controllare se esistono problemi ambientali o di applicazione. Occorre monitorare il livello delle vibrazioni di fondo sulla macchina in funzione e controllare l'impostazione Limite di equilibratura rispetto a questo livello (vedere le sezioni *Considerazioni ambientali* e *Impostazione dei parametri di funzionamento*). Verificare anche le dimensioni dell'equilibratore rispetto all'applicazione (vedere la sezione *Verifica delle dimensioni dell'equilibratore*).

Se si continuano a riscontrare problemi dopo aver seguito questi quattro punti, rivolgersi a Schmitt Industries o al fornitore del sistema di equilibratura SBS per assistenza.

Opzione Test display

È possibile verificare la funzionalità del display all'accensione dell'unità di comando premendo uno dei pulsanti funzione situati sopra "SETUP" e quindi il pulsante "SETUP". Viene visualizzato il messaggio TEST DISPLAY e i pulsanti TEST, AVVIO e SETUP. Premendo TEST si invertono le aree di testo chiare e scure. Premendo di nuovo TEST si visualizza una schermata completa con tutti i pixel illuminati. Premendolo di nuovo si oscurano tutti i pixel. Premendolo un'ultima volta si visualizza di nuovo il messaggio TEST DISPLAY. Vengono visualizzati anche i numeri di riferimento della revisione per la scheda video e la scheda principale del sistema. I LED indicatori di stato sul lato sinistro del display si illuminano in sequenza nei loro tre colori durante la verifica del funzionamento. Premere il pulsante AVVIO

per escludere SETUP e riprendere il normale funzionamento. Premere il pulsante SETUP per continuare l'impostazione del sistema.

Messaggi di errore visualizzati

In tutte le unità di comando del sistema di equilibratura SB-5500 è incorporato un software di autodiagnostica. Se in un sistema SBS si verifica un errore, questo viene segnalato sul display del pannello anteriore con un codice. Segue un elenco dei codici di errore, una descrizione delle fasi in cui l'unità di comando esegue ciascun test automaticamente, come viene cancellato ciascun codice, la definizione di ciascun messaggio di errore e l'intervento richiesto da parte dell'utente.

Premere CLEAR o CANCELLA per cancellare manualmente un messaggio di errore visualizzato. Una volta cancellato un errore, questo viene visualizzato di nuovo se la condizione di errore viene rilevata di nuovo. Per isolare ulteriormente componenti difettosi, per alcuni dei codici di errore è indicata una serie di operazioni di test.

Indicare il codice (lettera) di qualsiasi errore visualizzato quando si restituisce l'apparecchiatura per una riparazione. Fornire anche quanti più dettagli possibile sulle condizioni e i sintomi esistenti quando è stato rilevato il problema.

Codice di errore	Messaggio	Definizione	Intervento
A	RPM FUORI GAMMA DI FUNZIONAMENTO 300-30000 VERIFICARE SENSORE RPM	Controllo eseguito continuamente. Visualizzato se il segnale RPM inviato dall'equilibratore è minore di 300 RPM o maggiore di 30.000 RPM.	Si cancella automaticamente. Verificare la velocità di funzionamento della rettificatrice. Se la macchina funziona a oltre 30.000 giri/min, consultare il fornitore del sistema di equilibratura SBS. Se la macchina funziona entro i limiti di velocità nominali e questo messaggio di errore persiste, c'è un guasto al sensore RPM nell'equilibratore. L'equilibratore deve essere restituito per essere sottoposto a manutenzione.
B	SENSORE VIB GUASTO APRIRE - VERIFICA CAVO E CONNETTORI - VEDI MANUALE	Controllo eseguito continuamente. Sensore delle vibrazioni non rilevato. La causa potrebbe essere un sensore difettoso o nessun sensore collegato.	Si cancella automaticamente quando il sensore viene rilevato. Controllare le connessioni del sensore e riprovare l'accensione. Se il messaggio persiste, occorre riparare il sensore.
C	SENSORE VIB GUASTO CORTO CIRC.- VERIFICA CAVO E CONNETTORI - VEDI MANUALE	Controllo eseguito continuamente. È stato rilevato un cortocircuito del sensore delle vibrazioni.	Si cancella automaticamente. Scollegare l'equilibratore dal circuito di alimentazione CA prima di controllare i cavi e i connettori, e il sensore per stabilire se è in cortocircuito. Se non è possibile isolare il problema, il sensore, il cavo e/o l'unità di comando devono essere restituiti per essere riparati.

Codice di errore	Messaggio	Definizione	Intervento
D	GUASTO COMANDO MOTORE CORTO CIRC.- VERIFICA CAVO E CONNETTORI – VEDI MANUALE	Controllo eseguito alla fine di un impulso del motore. È stato rilevato un cortocircuito del motore.	Va cancellato manualmente. Determinare qual è il componente difettoso scambiando parti con un altro sistema o conducendo il seguente test. Restituire il componente difettoso per farlo riparare. Nel dubbio, restituire tutti i componenti. Test: arrestare il mandrino della rettificatrice e scollegare il cavo dall'equilibratore ma non dall'unità di comando. Premere il pulsante MAN. per passare alla modalità di comando manuale. Tenere premuto per 15 secondi il primo dei quattro pulsanti della modalità manuale del motore. Ripetere con ciascuno dei quattro pulsanti, uno alla volta. Se viene visualizzato l'errore E, cancellarlo; questo errore è previsto. Se durante questo test non si verifica nessun altro errore, il problema è nell'equilibratore. Se viene visualizzato l'errore D o F, continuare con questo test. Scollegare il cavo dall'unità di comando e ripetere il test precedente usando tutti e quattro i pulsanti della modalità manuale del motore, uno alla volta. Se viene visualizzato l'errore E, cancellarlo; questo errore è previsto. Se durante questo test non si verifica nessun altro errore, il problema è nel cavo dell'equilibratore. Se viene visualizzato l'errore D o F, il problema è nell'unità di comando.
E	GUASTO COMANDO MOTORE APRIRE - VERIFICA CAVO E CONNETTORI – VEDI MANUALE	Controllo eseguito alla fine di un impulso del motore. È stato rilevato un circuito aperto del motore.	Va cancellato manualmente. Determinare qual è il componente difettoso scambiando parti con un altro sistema. Restituire il componente difettoso per farlo riparare. Nel dubbio, restituire tutti i componenti.
F	GUASTO COMANDO MOTORE SOVRACCARICO - ESEGUI TEST FUNZIONALI MANUALI	Controllo eseguito alla fine di un impulso del motore. Motore – rilevata una corrente eccessiva (corto o stallo).	Va cancellato manualmente o premendo il pulsante Auto. Verificare che entrambe le estremità del cavo dell'equilibratore siano collegate correttamente. Se i pin del connettore sono contaminati, pulirli con un detergente per contatti elettrici. Se il problema persiste, determinare se il cavo dell'equilibratore è il componente difettoso scambiandolo con quello di un altro sistema o usando un voltmetro e consultando lo schema allegato del cavo dell'equilibratore. Questo errore può essere causato da un guasto al motore/rotismo all'interno dell'equilibratore. Restituire l'equilibratore o il cavo difettoso per farlo riparare. Nel dubbio, restituire entrambi i componenti.

Codice di errore	Messaggio	Definizione	Intervento
G	GUASTO ALIM. AUSIL. CORTO CIRC.- VERIFICA CAVO E CONNETTORI - VEDI MANUALE	Controllo eseguito continuamente. Bassa tensione di alimentazione ausiliaria a 24 V – fusibile aperto.	Si cancella automaticamente. Determinare qual è il componente difettoso scambiando parti con un altro sistema o conducendo il seguente test. Restituire il componente difettoso per farlo riparare. Nel dubbio, restituire tutti i componenti. Test: controllare se ci sono cortocircuiti nei cavi e nei connettori, e reiniziare la verifica del sistema. Scollegando un cavo alla volta dall'unità di comando si può isolare più facilmente il componente causa del problema. Se l'errore persiste, restituire l'unità di comando e i cavi per farli riparare.
H	GUASTO ALIM. RPM/CNC CORTO CIRC.- VERIFICA CAVO E CONNETTORI - VEDI MANUALE	Controllo eseguito continuamente. Bassa tensione di alimentazione ausiliaria a 24 V – fusibile aperto.	Si cancella automaticamente o premendo il pulsante Auto. Controllare se ci sono cortocircuiti nei connettori e nei cavi di interfaccia dell'unità di comando dell'equilibratore e del controllore della macchina, e reiniziare la verifica del sistema. Scollegando un cavo alla volta dall'unità di comando si può isolare più facilmente il componente causa del problema. Se il sistema SBS è cablato al controllore della macchina, verificare che il cavo di interfaccia non presenti cortocircuiti. Il cavo di interfaccia non viene fornito con il sistema SBS e l'utente è responsabile della riparazione. Se l'errore persiste, restituire l'unità di comando e i cavi per farli riparare.
I	EQUIL. AUT. NON OK LIMITE NON RAGGIUNGIBILE EQUILIBRATURA OTTIMALE SI OTTIENE CON	Controllo eseguito durante il ciclo di equilibratura automatica. Equilibratura automatica non riuscita – impossibile raggiungere il limite.	Va cancellato manualmente o premendo il pulsante Auto. Ripristinare l'impostazione IMPULSI su "CAUTO" e verificare l'integrità del sistema (vedere la sezione Guida alla soluzione dei problemi). Se l'errore persiste, le cause possibili sono due. 1) LIMITE impostato su un valore troppo basso - Il LIMITE deve essere di 0,2 unità superiore al livello di vibrazioni di fondo misurato (vedere la sezione Altre sorgenti di vibrazioni). 2) L'equilibratore fornito è di taglia inadeguata per l'applicazione. Condurre il test descritto nella sezione Verifica delle dimensioni dell'equilibratore. Se i risultati del test sono fuori dell'intervallo di livelli suggerito, rivolgersi al fornitore del sistema di equilibratura SBS per discutere la sostituzione.
J	MANCA SEGNALE RPM VERIFICARE CAVI VERIFICARE MANDRINO	Controllo eseguito continuamente. Nessun segnale RPM in ingresso, possibile circuito aperto nel sensore RPM.	Si cancella automaticamente o premendo il pulsante Auto. Accertarsi che il mandrino sia in funzione, con il cavo dell'equilibratore collegato a entrambe le estremità prossime all'equilibratore e all'unità di comando. Determinare qual è il componente difettoso scambiando parti con un altro sistema. Restituire il componente difettoso per farlo riparare. Nel dubbio, restituire tutti i componenti.

Codice di errore	Messaggio	Definizione	Intervento
K	CONDIZIONE ANORMALE CICLO EQUIL. COMPLETO DOPO RILEVAZ. ERRORE VEDI MANUALE	Controllo eseguito una volta completato il ciclo di equilibratura automatica. Equilibratura completata con errori (dopo che l'errore è stato rilevato e cancellato).	Va cancellato manualmente. Nessun intervento necessario oltre alla cancellazione dell'errore.
L	GUASTO CIRCUITO MISURAZIONE VIBRAZIONI LIVELLO VIBRAZIONI VEDI MANUALE	Controllo eseguito continuamente. Guasto al circuito di acquisizione del segnale.	Si cancella automaticamente. Nessun intervento necessario oltre alla cancellazione dell'errore. Se il problema persiste, l'unità di comando deve essere restituita per essere riparata.
	ERRORE TENSIONE INTERNA	Controllo eseguito continuamente. Guasto a uno degli alimentatori interni dell'unità di comando.	Annotare le condizioni in cui si è verificato l'errore e restituire l'unità di comando per farla riparare.
	FPGA NON PROGRAMMATO	Controllo eseguito all'accensione. La scheda di dispositivo indicata non risponde. Slot (1-4)	Provare a reinsertire la scheda sulla scheda di circuiti principale dell'unità di comando. Se l'errore persiste, la scheda è guasta e deve essere sostituita.

Appendice A: Dati tecnici

Caratteristiche fisiche

Unità di comando per più dispositivi

Quattro slot disponibili accettano queste schede di comando:

- SB-5512 Equilibratori meccanici con connessione cablata
- SB-5518 Idroequilibratori
- SB-5522 Sistema di monitoraggio delle emissioni acustiche (AEMS, Acoustic Emissions Monitoring System)
- SB-5532 Equilibratori meccanici con connessione senza contatti
- SB-5543 Unità di comando manuale dell'equilibratura

Compatibile con i sistemi SB-4500

Funziona con gli attuali equilibratori/cavi, sensori, interfacce hardwire CNC/PCL

Display

Tipo: a cristalli liquidi TFT a colori
Area attiva: 480 A x 272 L pixel
95 mm x 53,86 mm

Multilingue

Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, polacco, russo, spagnolo, svedese

Interfacce di comunicazione

Ethernet TCP/IP, USB 2.0, Profibus DP, hardwire CNC/PLC (uscite opto-isolate)

Scelta di alimentazione CC o CA

Alimentazione CC: Ingresso da 21 a 28 V CC. 5,5 A max a 21 V CC. Protezione contro l'inversione di tensione.

Connettore: Molex 50-84-1030 o equivalente
Contatti: Molex 02-08-1002 o equivalente

Alimentazione CA: 100-120 V CA, 50/60 Hz, 2 A max; 200-240 V CA, 50/60 Hz, 1 A max Le variazioni della tensione di alimentazione principale non devono superare $\pm 10\%$ della tensione di alimentazione nominale.

Prestazioni

Indicazione di RPM

Da 300 a 30.000 RPM

Intervallo di vibrazioni sub-micron

Da 50 μg a 1,25 g

Risoluzione della visualizzazione del livello di vibrazioni

Tre opzioni selezionabili dall'utente:

- 1) 0,1 μm 0,01 mil 0,01 mm/s 1 mil/s
- 2) 0,01 μm 0,001 mil 0,001 mm/s 0,1 mil/s
- 3) 0,001 μm 0,001 mil 0,001 mm/s 0,01 mil/s

Ripetibilità della visualizzazione del livello di vibrazioni

6.000 RPM $\pm 1\%$ a 5,0 μm

300 – 30.000 RPM $\pm 2\%$ a un rapporto segnale/rumore di 50:1

Precisione della visualizzazione del livello di vibrazioni

6.000 RPM $\pm 2\%$ a 5,0 μm

300 – 30.000 RPM $\pm 4\%$ a un rapporto segnale/rumore di 50:1

Risoluzione dell'equilibratura automatica

Spostamento di 0,02 micron a 6.000 RPM

Filtro delle vibrazioni

Il filtro digitale personalizzato ha larghezza di banda pari a $\pm 3\%$ del valore RPM misurato

Certificazioni

ETL e CE

www.sbs.schmitt-ind.com/support/certifications/

Ambientali e installazione

Grado di inquinamento 2

Categoria di installazione II

IP54, NEMA 12

Intervallo delle temperature ambiente: da 5 a 55 °C

Sensore delle vibrazioni

Intervallo della sensibilità ± 25 g

Risoluzione della sensibilità 0,0001 g

Sensibilità di tensione 100 mV/g

Corrente di eccitazione Da 2 a 8 mA

Risposta in frequenza Da 0,5 a 5000 Hz

Temperatura di funzionamento Da 0 a +70 °C


Appendice B: Elenco dei ricambi

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Cavi dell'equilibratore</u>	
SB-48xx	Cavo equilibratore/serie SB-5500
SB-48xx-V	Cavo equilibratore/serie SB-5500 – per servizio pesante
SB-46xx	Cavo di prolunga equilibratore/serie SB-5500
<u>Comandi/opzioni</u>	
SB-24xx-L	Cavo interfaccia hardwire (lunghezze standard)
SB-43xx	Cavo tastierino remoto per SB-5500
SB-5500	Unità di comando (espandibile a 4 slot per schede)
SB-5512	Scheda equilibratore meccanico aggiuntivo
SB-5518	Scheda Hydrokompenser (idroequilibratore) aggiuntivo
SB-5522	Scheda sistema di monitoraggio gap/collisione AEMS
<u>Sensore delle vibrazioni</u>	
SB-14xx	Cavo sensore (lunghezze standard)
SB-16xx	Cavo di prolunga sensore (lunghezze standard)
<u>Opzioni di fissaggio dell'unità di comando</u>	
SK-5000	Pannello rack: SB-5500, massima larghezza con 1/2 cieco, 3U
SK-5001	Pannello rack: SB-5500, larghezza parziale 3U con impugnature
SK-5002	Pannello rack: SB-5500, staffa 1/2 rack 3U
SK-5003	Supporto unità di comando: SB-5500, flangia inferiore
SK-5004	Supporto unità di comando: SB-5500, staffa a 90 gradi, involucro
SK-5005	Supporto tastierino: kit telaio pannello a filo
<u>Altri componenti</u>	
EC-5605	Fusibile unità di comando CA, 3 A a intervento ritardato 5x20 (2 necessari)
EC-5614	Fusibile unità di comando CC, 6,3 A a intervento ritardato 5x20
CA-0009	Cavo di alimentazione
CA-0009-G	Cavo di alimentazione (Germania)
CA-0009-B	Cavo di alimentazione (Inghilterra)
SB-8510	Sostituzione completa collettore a profilo ribassato equilibratore SBS
SB-8520	Sostituzione blocco anello collettore
SB-8530	Sostituzione supporto anello collettore
MC-8516	Sostituzione sensore RPM collettore
CA-0121	DIN maschio a 12 pin (spina cavo equilibratore all'estremità più vicina all'unità di comando per i cavi serie 48xx)
CA-0125	Connettore a baionetta femmina a 7 pin standard (estremità cavo equilibratore più vicina all'equilibratore)
CA-0105	Connettore a baionetta femmina a 7 pin per servizio pesante (estremità cavo equilibratore più vicina all'equilibratore)
SB-1300	Chiave a rullino perno gancio (flange adattatore)
SB-1311	Chiave a rullino perno superficie perni da 1/4 in. (dadi adattatore di piccole dimensioni)
SB-1321	Chiave a rullino perno superficie perni da 3/8 in. (dadi adattatore di grandi dimensioni)

xx nel codice = lunghezza del cavo in piedi (ft)

Opzioni standard 11 [3,5 m], 20 [6,0 m] o 40 [12,0 m], ad es. SB-4811 = 11 ft [3,5 m]

Appendice C: Installazione della scheda dell'equilibratore



Il bordo metallico della scheda (o il coperchio dello slot vuoto) scorre nelle scanalature di accoppiamento all'interno del pannello posteriore dell'unità di comando.

Vista interna del pannello posteriore

Attrezzi necessari:

1. Cacciavite a croce Phillips
2. Bracciale di messa a terra

Procedura


1. Scollegare l'unità dalla presa di corrente, capovolgere e collocarla su una superficie sicura contro la scarica elettrostatica.
2. Rimuovere la vite del coperchio dal pannello posteriore dell'unità.
3. Rimuovere la vite dello slot e il coperchio dello slot vuoto.
4. Inserire la scheda nella scheda di circuiti principale mentre se ne fa scorrere il bordo metallico nelle scanalature di accoppiamento all'interno del pannello posteriore.
5. Inserire la vite dello slot per fissare la scheda.
6. Riposizionare il coperchio e serrare la vite.

L'unità è mostrata capovolta con il coperchio rimosso.

Per evitare di danneggiare la scheda, il tecnico deve aprire l'unità ed estrarre la scheda dalla busta antistatica solo su una superficie sicura contro la scarica elettrostatica e solo dopo avere collegato sé stesso alla massa di terra.

Nota: tutte le operazioni di manutenzione (compresa l'installazione della scheda) devono essere eseguite da un tecnico qualificato; altrimenti restituire l'unità a Schmitt Industries Inc. per fare eseguire la manutenzione.

Appendice D: Schema circuitale del sistema



Modalità di ordinazione del sistema di equilibratura SBS

Il sistema di equilibratura SBS è venduto come un set che risponde ai requisiti della rettificatrice del cliente. Il sistema consiste di un equilibratore, un'unità di comando dell'equilibratore basata su microprocessore, un cavo dell'equilibratore, un sensore delle vibrazioni e tutti gli accessori e attrezzi necessari per l'installazione sulla rettificatrice.

La selezione del sistema di equilibratura si articola in tre semplici fasi:

- 1) Completare il questionario sull'applicazione fornito dal rivenditore del sistema di equilibratura SBS.
- 2) In base alle risposte fornite al questionario, il rivenditore seleziona l'appropriato adattatore di fissaggio e determina la compensazione della massa richiesta dall'applicazione.
- 3) Il sistema di equilibratura SBS viene consegnato e adattato alle specifiche esigenze. Il sistema è fornito con istruzioni complete, che semplificano la formazione dell'operatore e l'uso, assicurando una veloce redditività dell'investimento.